

	GB Read instructions before use and keep for future reference. Use 2 AAA batteries. Batteries not included. Do not mix old and new batteries or battery types. Only use batteries that are the same or similar to instruction book. Do not use battery with damaged or bent casing. Remove exhausted batteries from the product. Do not use short circuit supply terminals. Do not throw batteries on open fire. Instructions for use: 1. Remove packaging and stretch out cable. 2. The battery pack includes a timer setting (6-hours-on/18-hours-off). Warning: 1. This product is not a toy. Only use it if you experience any problems with the product, it must be returned to the retailer from which it was purchased. 2. The lamps are not replaceable. 4. You must ensure that no sharp objects come into contact with the cable. 5. The external flexible cable or cord of this luminaire is not to be replaced. 6. The product must be disposed of separately from household waste. 6. The product must be handled in a careful manner, as impacts and scratch may cause the bulbs to break or that the lifespan is reduced. = Safety Class III - luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than that of SELV are not generated. The crossed-out wheel bin indicates that marked items must be disposed of separately from household waste. By handing over marked items for recycling, according to local regulations, you help reduce potential harmful impact on the environment and on human health. For more information, please contact your JYSK store.	DK Læs brugsanvisningen inden brug, og gem den til senere brug. Bruger 2 AAA-batterier. Batterier medfølger ikke. Batterier af forskellige typer eller nye og brugte batterier af ikke kendes. Der må kun anvendes batterier af samme eller lignende type i henhold til instruktionerne. Batterier skal sættes med rigtig polaritet. Opbrugte batterier skal sættes fra produktet og ikke kastes på uld. Brugsanvisning: 1. Fjern emballagen, og stræk kablet ud. 2. Batteripakken indeholder en tiderstilling (6-timers-on/18-timers-off). Advarsel: 1. Dette produkt er kun til indendørs brug. 2. Hvis du oplever problemer med produktet, skal du returnere det til den forhandler, hvor du købte produktet. 3. Lampen er ikke udskiftelig. 4. Du skal sikre, at ingen skarpe genstande kommer i berøring med kablet. 5. Det yvendige bøjelige kabel eller ledningen til dette lysarmatur kan ikke udskiftes. Hvis ledningen beskadiges, skal produktet kasseres. 6. Produktet skal håndteres med forsigtighed, for så ledning og rids kan resultere i, at pærene springer, eller at ledningen ødelægges. = Sikkerhedsklasse III - Belysningsarmatur, hvori beskyttelse mod elektrisk stød er afhængig af sikkerheds-kredsløb ved særlig lav spænding (SELV), og i hvilken der ikke genereres en højere strømspænding end den i SELV. Den overkrydsede søppelkanon angiver, at de markerede genstande skal bortkasseres separat fra husholdningsaffald. Ved at aflevere de markerede dele til genbrug i henhold til lokale bestemmelser hjælper du med at reducere potentielt skadelig indvirkning på miljøet og menneskers sundhed. På flere oplysninger i din JYSK butik.	DE Bitte beachten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen und bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf. 2AAA-Batterien erforderlich. Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Batterietypen gemeinsam verwenden. Nur Batterien verwenden, die den in der Gebrauchsanweisung angegebenen Batterien entsprechen bzw. gleichkommen. Legen Sie die Batterien ein und achten Sie dabei auf die korrekte Polung. Entfernen Sie keine Batterien aus dem Produkt. Schließen Sie die Kontakte nicht kurz. Batterien nicht ins offene Feuer werfen. Benutzungshinweise: 1. Die Verpackung und das Kabel nicht beschädigen. 2. Das Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet. 3. Falls mit diesem Produkt irgendwelche Probleme auftreten, geben Sie es bei dem Händler zurück, bei dem Sie es erworben haben. 4. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. 4. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht mit scharfen Gegenständen in Berührung kommt. 5. Das externe flexible Kabel und die Leuchten können nicht ausgetauscht werden. Falls das Kabel defekt ist, müssen Sie den Leuchten entsorgen. = Schutzklasse III - Leuchten des Stromschutzes auf Spannung mit Schutzspannung (SELV) basiert und die keine höhere Spannung als die Schutzspannung erzeugen. Die durchgestrichene Mülltonne auf Rädern weist darauf hin, dass gekennzeichnete Gegenstände getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Indem ihr entsprechende Artikel bei uns abgibt, helfe ich der Umwelt und dem menschlichen Wohlbefinden. Weitere Informationen erhalten ihr bei eurer JYSK-Filiale.	NO Læs instruksjonene nøye før bruk, og ta vare på dem for senere bruk. Bruger 2 AAA-batterier. Batterier medfølger ikke. Ungå å blande gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer. Bruk bare batterier av samme type som beskrevet i bruksanvisningen. Sett inn batteriene med polene vedt riktig vei. Fjern brukte batterier fra produktet. Ungå å kortslutte kablelementene. Kast ikke batterier på åpen ild. Bruksanvisning: 1. Fjern emballagen, og strekk ut ledningen. 2. Batteripakken inneholder en tidsstilling (6-timers-on/18-timers-off). Advarsel: 1. Dette produkt er kun til indendørs bruk. 2. Hvis du får problemer med produktet, må det returneres til den forhandler du kjøpte det av. 3. Lampene kan ikke skiftes. 4. Du må passe på at ingen skarpe gjenstander berører ledningen. 5. Den eksterne fleksible kabelen eller ledningen i denne lysdekorasjonen kan ikke skiftes. Hvis ledningen er skadet, må produktet destrueres. 6. Produktet må håndteres forsiktig da støy og riper kan føre til at pærene kastes eller at brustidsten fororkes. = Sikkerhetsklasse III - Belysningsarmatur, hvori beskyttelse mot elektrisk stød er avhengig av strømforsyning med ekstra lav spenning, og der det ikke genereres høyere spennings. Søppelassen med krysset indikerer at merkede gjenstander må kastes separat fra husholdningsaffall. Ved å levere merkede artikler til gjenvinning, i henhold til lokale bestemmelser, bidrar du til å redusere potensielt skadelig innvirkning på miljøet og menneskers helse. Venligst kontakt JYSK-butikken hvis du ønsker mer informasjon.	SE Läs anvisningarna före användning och spara dem för framtida bruk. Använd 2 AAA-batterier. Batterier medföljer ej. Blanda inte gamla och nya batterier, eller batterier av olika typer. Använd endast batterier av den typ eller liknande som anges i bruksanvisningen. Sätt i batterierna med polerna åt rätt håll. Ta ut förbrukade batterier från produkten. Kortslut inte. Bruksanvisning: 1. Ta bort emballaget och sträck ut kablén. 2. Batteriet innehåller en tiderställning (6-timars-on/18-timars-off). Varning: 1. Detta produkt är endast avsett för inomhusbruk. 2. Om det uppstår problem med produkten måste den returneras till den återförsäljare som du köpte produkten av. 3. Lamporna är inte utbytbara. 4. Se till att inga vassa föremål kommer i kontakt med sladden. 5. Den externa flexibla kabeln och ledningen till denna lyskälla kan inte bytas ut, om sladden skadas måste produkten kasseras. 6. Produkten måste hanteras varsamt eftersom stötar eller slag kan göra att lamporna går sönder eller att ledningen skadas. = Säkerhetsklass III - Ljussarmatur där skyddet mot elchock bygger på tillförlit av elektricitet vid SELV-spänning (Safety Extra-Low Voltage) och där det inte genereras spänning som överstiger SELV. Den överkryssade sopkannen anger att märkta föremål måste kasseras separat från hushållsaffall. Genom att lämna in märkta föremål för återvinning, i enlighet med lokala bestämmelser, bidrar du till att minska potentiellt skadlig inverkan på miljön och på människors hälsa. Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta din JYSK-butik.	FI Lue ohjeet ennen käyttöä ja säilytä ne myöhempiä tarvetta varten. Käyttää 2 AAA -paristoa. Paristoja ei sisälly paristoi. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai eri tyyppisiä paristoja keskenään. Käytä vain ohjeikkain paristomäärästä mukaisia tai samankaltaisia paristoja. Aseta paristot niin, että niiden napaisuus on oikein. Poista tyhjät paristot. Älä päästä liian kuumia paristoja. Älä heitä paristoja tulen läheisyyteen. Käyttöohjeet: 1. Poista pakkaus ja vedä johto ulos. 2. Akku sisältyä ajastimen asetus (6-tuntia-on/18-tuntia-off). Varoitus: 1. Tämä tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön. 2. Jos olet ongelmia tuotteen kanssa, se on palautettava jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu. 3. Lamput eivät ole vaihdettavissa. 4. Varmista, etteivät terävät esineet pääse koskettamaan johtoa. 5. Tämän valonkappaleen ulkoinen joustava johto ei voi vaihtua. Jos johto on vaurioitunut, tulee sen hävitettävä. 6. Tuotteen on käsiteltävä varoen, sillä siihen kohdistuvat iskut ja raapautukset voivat rikkoa lamppuja tai lyhentää niiden käyttöikää. = Turvallisuusluokka III - Leuchtens des Stromschutzes auf Spannung mit Schutzspannung (SELV) basiert und die keine höhere Spannung als die Schutzspannung erzeugen. Die durchgestrichene Mülltonne auf Rädern weist darauf hin, dass gekennzeichnete Gegenstände getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Indem ihr entsprechende Artikel bei uns abgibt, helfe ich der Umwelt und dem menschlichen Wohlbefinden. Weitere Informationen erhalten ihr bei eurer JYSK-Filiale.	PL Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. Używane baterie: 2 AAA. Baterie nie są dołączone. Nie mieszać różnych typów baterii lub starych z nowymi. Należy używać wyłącznie baterie tylko takie same lub podobne do podanych w instrukcji obsługi. Baterie należy wkładać, zwracając uwagę na podaną biegunowość. Wyczerpane baterie należy usunąć z urządzenia. Nie wolno stykać biegunów zasilających. Nie wrzucać baterii do ognia. Instrukcja użytkowania: 1. Usunąć opakowanie i rozwinąć przewód. 2. Akumulator zawiera ustawienia timer (6-godzin-on/18-godzin-off). Ostrzeżenie: 1. Produkt tylko do użytku wewnątrz. 2. W razie jakiegokolwiek problemów z produktem zwrócić go do punktu, w którym został zakupiony. 3. Lampki nie wymieniamy. 4. Zadbaj o to, aby żaden ostry przedmiot nie znajdował się w pobliżu przewodu. 5. Elastyczny kabel zewnętrzny ani przewodu wewnętrznej oprawy nie wymieniamy. 6. W przypadku uszkodzenia przewodu produktu należy natychmiast przerwać dalsze użytkowanie. 6. Produkt należy obsługiwać ostrożnie, ponieważ uszkodzenia i zarysowania mogą spowodować rozerwanie żarówek lub skrócenie ich okresu eksploatacji. = Klasa bezpieczeństwa III - Wyświetlacz, w którym ochrona przed porażeniem opiera się na napięciu SELV (bezpieczna napięcie) i nie występuje. Przekreślony kosz na śmieci oznacza, że dane przedmioty należy wyrzucić oddzielnie od odpadów domowych. Przekazując oznaczone przedmioty do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami, pomagasz ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt ze sklepem JYSK.	CZ Před použitím si přečtěte návod a uchovávejte jej pro další použití. Používejte baterie 2 AAA. Baterie nejsou součástí balení. Nekombinujte staré a nové baterie ani různé typy baterií. Používejte pouze baterie, které vyhovují požadavkům na baterie uvedeny v návodu k použití. Vložte baterie a dbejte přísně na správnou polaritu. Vyčerpávané baterie usuněte z výrobku. Neznečišťujte napájecí prvky. Baterie nevrhujte do otevřeného ohně. Návod k použití: 1. Odstaňte obal a roztáhněte kabel. 2. V akumulátoru obsahuje nastavení časovače (6-hodin-on/18-hodin-off). Upozornění: 1. Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití. 2. Pokud máte problémy s produktem, vraťte jej do obchodu, kde jste jej zakoupili. Varování: 1. Žárovky nelze vyměnit. 4. Je nutné zajistit, aby s kabelem nepřišlo do styku žádný ostrý předmět. 5. Externí pružný kabel i kabel šňůru mohou oslbnit nebo zranit. Pokud je kabel poškozen, výrobek je třeba zlikvidovat. 6. S výrobkem zacházejte opatrně, protože případné rány nebo škrábance by mohly způsobit rozbití žárovek nebo zkrátit jejich životnost. = Bezpečnostní třída III - Osvětlení, kde ochrana proti zkratu závisí na napětí z bezpečnostního zdroje malého napětí (SELV) a kde nevzniká napětí vyšší než SELV. Symbol přeškrtnutého koše odpovídá na kolečkách znamená, že označené předměty musí být likvidovány odděleně od domovního odpadu. Předáním označených předmětů k recyklaci v souladu
--	--	--	---	--	---	---	---	--

elemeket vagy akkumulátorokat használnál, amelyek pontosan vagy hozzávetőleg megfelelnek a használati utasításban foglalt követelményeknek. Az elemek vagy akkumulátorok behelyezésekor ügyelj a helyes polaritásra. A lemerült elemeket vegye ki a termékéből. Ne zárja rövidre a tápellátásokat. Ne tegye ki az elemeket nyílt tűz hatására.

Használati utasítás 1. Csomagolja ki a terméket, és húzza ki a kábelt. 2. Az akkumulátor tartalmaz egy időzítő beállításra (6 órát-on/18 órás-off). **Figyelmeztetés 1.** Ez a termék csak beltéri használatra alkalmas. 2. Ha bármilyen problémát tapasztal a termékkel kapcsolatban, jutassa azonnal vissza a kereskedőhöz, ahol vásárolta. 3. A lámpák nem cserélhetők. 4. Ügyeljen arra, hogy dies tárgyak ne érintkezzenek a kábellel. 5. A fénycsőzőr külső rugalmas kábelre vagy vezetékre nem szerelhető ki, ha a vezeték megsérül, a terméket meg kell semmisíteni. 6. A termékkel kiemeltetben bántson, mivel ulti vagy rántás hatására az izók szétrothetnek, illetve leroldulhat a termék tartozékai.

III = III biztonsági szög. A fénycsőzőr a „biztonsági ultra-alacsony feszültségű” (SELV) közshözben áramütéssel szembeni védelemmel rendelkezik. A készülékben a SELV-nél magasabb feszültség nem keletkezik.

az árházhoz keresek szennyeződőt tartályát az jele, hogy a megjelölt tételeket a házértási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Azaz, hogy a megjelölt tételeket a helyi előírásoknak megfelelően átadja újrahasznosításra, hozzájárul a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások csökkentéséhez. További információkat vegye fel a kapcsolatot egy JYSK áruházal.

NL Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik en bewaar deze binnen handbereik. **Gebruik 2 AAA-batterijen.** Batterijen niet inbegrepen. Gebruik geen oud en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende typen door elkaar. Gebruik alleen batterijen die van hetzelfde type zijn of die overeenkomen met de batterijverordening in de instructiehandleiding. Plaats de batterijen met de juiste polariteit. Verwijder lege batterijen uit het product. Zorg dat de voedingcontacten geen kortsluiting veroorzaken. Gooi batterijen niet in het vuur. **Gebruiksaanwijzing 1.** Verwijder de verpakking en rol het snoer uit. 2. De accu is voorzien van een timer (6-uur-on/18-uur-off). **Waarschuwing 1.** Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. 2. Als u problemen ondervindt met het product, breng het dan terug naar de winkel waar u het heeft gekocht. 3. De lampen zijn niet uitwisselbaar. 4. Let op de juiste manier op de kabel. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd raakt, moet het product worden vernietigd. 6. Hanteer het product voorzichtig, aangezien de lampjes waar u het heeft gekocht. 7. De lampen zijn niet vervangbaar. 4. Zorg dat er geen scherpe voorwerpen in aanraking komen met het snoer. 5. Het flexibele buitsnoer van deze lamp kan niet worden vervangen: als het snoer beschadigd ra