

201x148mm

GB Uses 6 CR2032 batteries. Batteries not included. Do not mix old and new batteries or battery types. Only use batteries that are the same or similar to instruction manual's battery requirements. Insert batteries with poles facing correctly. Remove exhausted batteries from the product. Do not short-circuit supply terminals. Do not throw batteries on open fire. The battery pack includes a timer setting (6 hours on/18 hours off).

Warning 1: This product is for indoor use only. 2. You may experience any problems with the product, it must be returned to the retailer from which it was purchased. 3. The lamps are not replaceable. 4. The product must be handled in a careful manner, as impacts and scratch may cause the bulbs to break or that the lifespan is reduced.

Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union. This symbol indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Electrical and electronic equipment which may cause damage to human health and environment if not recycled correctly. It is your responsibility to hand over to a designated collection point for recycling of waste electrical and electronic equipment. When handing over for correct recycling you help to prevent these products straining nature and environment unnecessarily and to protect human health. For more information regarding correct disposal, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store where you purchased this product.

DK Bruker 6 stk. CR2032-batterier. Batterier medfølger ikke. Batterier af forskellige typer eller nye og brugte batterier må ikke blandes. Der må kun anvendes batterier af samme eller lignende type i henhold til instruktionsen. Batterier skal isættes med rigtig polaritet. Opbrugte batterier skal fjernes fra produktet. Forsyningsklemmer må ikke kortsluttes. Batterierne må ikke kastes på id. Batteripakken indeholder en tæmerindstilling (6-timer/18-timers-off).

Advarsel 1: Dette produkt er kun til indendørs brug. 2. Hvis du oplever problemer med produktet, skal du returnere det til den forhandler, hvor du købte det. 3. Lamper kan ikke udskiftes. 4. Produktet skal håndteres med forsigtighed, da slag og ridser kan forårsage, at på senere springer, eller at levetiden reduceres.

Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald for brugere i private husholdninger i EU. Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med den overvejede skadelighed. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Alle komponenter eller etablerede indstillingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afhentes af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DE 6 CR2032 Batterien erforderlich. Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Keine alten und neuen Batterien oder verschiedenen Batterietypen gemeinsam verwenden. Nur Batterien verwenden, die den in der Gebrauchsanweisung angegebenen Batterien entsprechen bzw. gleichkommen. Legen Sie die Batterien ein und achten Sie dabei auf die korrekte Polung. Entfernen Sie leere Batterien aus dem Produkt. Schließen Sie die Kontakte nicht kurz. Batterien nicht in Gefahre Feuer bringen. Der Akku enthält eine Timer-Einstellung (6-Stunden-Ein/18-Stunden-Aus).

Warnung 1: Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet. 2. Falls mit diesem Produkt irgendwelche Probleme auftreten, geben Sie es bei dem Händler zurück, bei dem Sie es erworben haben. 3. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. 4. Bei der Handhabung des Produktes ist Vorsicht geboten. Schlägen und Kratzen können die Glühbirne zerbrechen oder die Lebensdauer des Produktes verkürzen.

Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU. Dieses Symbol gibt an, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem übrigen Restmüll entsorgt werden darf. Elektro- und Elektronikgeräten enthalten Substanzen, die bei nicht fachgerechter Entsorgung die menschliche Gesundheit und die Umwelt gefährden können. Die Abgabe von elektrischer und elektronischer Ausrüstung, die Schäden an der menschlichen Gesundheit und der Umwelt verursachen kann, ist Ihre Verantwortung. Durch die Abgabe zum umweltgerechten Recycling verhindern Sie, dass diese Produkte Natur und Umwelt unnötig belasten, und tragen Sie zum Schutz der menschlichen Gesundheit bei. Für weitere Informationen zur korrekten Entsorgung wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, das zuständige Entsorgungsumnehmen oder an das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben.

NO Bruker 6 CR2032 batterier. Batterier medfølger ikke. Unngå å blande gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer. Bruk bare batterier av samme type som beskrevet i bruksanvisningen. Sett inn batteriene med polene vendt riktig vei. Fjern brukte batterier fra produktet. Unngå å kortslutte batteriklemmene. Kast ikke batterier på åpen ild. Batteripakken inneholder en tæmerinnstilling (6-timer/18-timers-off).

Advarsel 1: Dette produktet må bare brukes innendørs. 2. Hvis du får problemer med produktet, må det returneres til forhandleren du kjøpte det av. 3. Lampe kan ikke skiftes. 4. Produktet må håndteres forsiktig da stot og riper kan føre til at på senere knuses eller at brukstiden forkortes.

Kassering av utstyr fra private husholdninger i EU. Dette symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsaffall. Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder stoffer som kan forårsake skade på menneskers helse og på miljøet, hvis utstyret ikke resikuleres riktig. Det er ditt ansvar å levere utstyret til et anleggsmottak for resikulering av elektrisk og elektronisk avfall. Ved å levere utstyret til resikuleringsbedrift du til å hinde at disse produktene påfører naturen og miljøet unødig belastning, samt til å beskytte menneskers helse. Kontakt lokale myndigheter, ditt lokale rennøvsansvarligskap eller butikken der du kjøpte produktet hvis du ønsker mer informasjon om riktig kassering.

SE Använd 6 CR2032 batterier. Batterier medföljer inte. Blanda inte gamla och nya batterier, eller batterier av olika typer. Använd endast batterier av den typ eller liknande som anges i bruksanvisningen. Sätt i batterierna med polerna åt rätt håll. Ta ut förbrukade batterier från produkten. Kortslut inte spänningspolerna. Kasta inte batterierna i öppen eld. Batteriet innehåller en tæmerinställning (6-timmar-on/18-timmar-off).

Varning 1: Produkten är endast avsedd för inomhusbruk. 2. Om det uppstår problem med produkten måste den returneras till den återförsäljare som du köpte produkten av. 3. Lamorna är inte utbytbara. 4. Produkten måste hanteras varsamt eftersom stötar eller slag kan göra att lamorna går sönder eller att livslängden förkortas.

Hur användare i privat/hushåll inom EU kassera utrustning på rätt sätt. Denna symbol visar att den här produkten inte får kasseras tillsammans med vanligt hushållsaffall. Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller ämnen som kan skada människor och miljön om den inte återvinns på korrekt sätt. Du ansvarar för att överlämna produkten till lämpligt anläggningssätt för återvinning av elektrisk och elektronisk avfall. När du kassera produkten sått den kan återvinns på rätt sätt hjälper till att skydda miljön och miljön. Detta symboliserar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska kasseras tillsammans med osorterat hushållsaffall, utan ska samlas separat. Alla komponenter eller etablerade inställningsprogram, där elektrisk och elektronisk utrustning gratis kan tas emot av myndigheterna eller andra samlingsställen eller tas emot direkt från hushållningarna. Närmare information kan fås hos kommunens tekniska förvaltning.

FI Käyttää 6 CR2032 -paristoa. Paristat ei sisällä paristoa. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai eriyyppisiä paristoja keskenään. Käytä vain ohjeikseen paristomääräysten mukaisia tai samankaltaisia paristoja. Aseta paristot oikein. Älä laita niiden napaisuuks on keino. Poista tyhjät paristot. Älä päästä liittimiä osuksiin. Älä heitä paristoja tulleen. Älä sisällytä ajatusten asetta (6-tuntia-on/18-tuntia-off).

Varoitus 1: Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. 2. Jos koe ongelmia tuotteen kanssa, se on palautettava jälleenympäille jotta se on ostettu. 3. Lamput eivät ole vaihdettavissa. 4. Tuotetta on käsiteltävä varoen, sillä senkohdistus voi rikkoa lampun tai lyhteenäidän käyttöä.

Kotitalouksien jäätteen käsittely Euroopan unionissa. Tämä symboli osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittely on erillinen tehtävä. Sähkö- ja elektroniikkajätteen sisältämät aineet, jotka voivat olla haitallisia terveydelle ja ympäristölle, jos niitä ei hävitetä asianmukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkajätteenä on toimitettava asianmukaisessa keräyspisteessä kierrätettäväksi. Kun toimitat nimen asianmukaisesti keräyspisteeseen, et lähetä laitteita ympäristöä saastuttaviksi luonnolle ja ympäristölle ja suojelet ihmisten terveyttä. Lisätietoja laitteiden asianmukaisesta hävittämisestä saat ottamalla yhteyden kotipaikkasi viranomaisiin, kotisi jätehuoltoon vastaavaan yksikköön tai myymälään, josta hankit tämän tuotteen.

PL Używać baterii 6 CR2032. Baterie nie dołączono. Nie mieszaj różnych typów baterii lub starych z nowymi. Należy używać wyłącznie baterii tylko takie same lub podobne do podanych w instrukcji obsługi. Baterie należy wkładać, zwracając uwagę na podaną biegunowość. Wyczerpane baterie należy usunąć z urządzenia. Nie wolno stykać biegunów zasilających. Nie wyrzucać baterii do ognia.

Advarsel 1: Produkt nie jest przeznaczony do użytku w warunkach zewnętrznych. 2. W razie jakiegokolwiek problemu z produktem zwrócić go do punktu, w którym został zakupiony. 3. Lampek nie wymieniamy sić. 4. Zachować ostrożność podczas obsługi produktu, ponieważ uderzenia i zarysowania mogą spowodować rozbitcie żarówek lub skrócenie ich okresu eksploatacji.

Przeznaczenie: Wykazuje, że zużyty sprzęt z gospodarkach domowych w Unii Europejskiej. Ten symbol oznacza, że produkt nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarkach domowych. Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje, które w przypadku braku właściwego recyklingu mogą być groźne dla ludzkiego zdrowia i środowiska. Obowiązkiem użytkownika jest dostarczyć zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do właściwego punktu zbiórki oraz przekazania do recyklingu. Postępując w ten sposób, pomagasz w zapobieganiu szkodom, jakie produkty te mogłyby wyrządzić środowisku i środowisku, oraz wspierasz się ochronę ludzkiego zdrowia. Więcej informacji na temat właściwego sposobu przekazywania do utylizacji można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, firmie zajmującej się odbiorem odpadów lub sklepie, który sprzedaje produkt.

CZ Používat baterie 6 CR2032. Baterie nejsou součástí balení. Nekombinujte staré a nové baterie, ani různé typy baterií. Používejte pouze baterie, které vyhovují požadavkům uvedeným v návodě k použití. Vložte baterie správně podle polarit. Vybírejte baterie z výroby vyjme. Neukládte naplavené baterie. Nevyhoďte baterie do otevřeného ohně. Modul akumulátoru obsahuje nastavení časovače (6-hodin-on/18-hodin-off).

Upozornění 1: Tento produkt je určen pouze do interiéru. 2. Pokud budete mít s tímto výrobkem jakýkoliv problém, vraťte jej v obchodě, kde jste jej zakoupili. 3. Žárovky nejsou nahraditelné. 4. Zachovávejte opatrnost při manipulaci s produktem, protože úder nebo poškrábání mohou způsobit rozbití žárovek nebo zkrácení jejich životnosti.

nlzwe 6 CR2032 batterijen. Batteries niet inbegrepen. Do niet mengen oude en nieuwe batterijen of batterijtypen. Gebruik alleen batterijen die van hetzelfde type zijn of die overeenkomen met de batterijvereisten in de instructiehandleiding. Plaats de batterijen met de juiste polariteit. Verwijder lege batterijen uit het product. Zorg dat de voedingscontacten geen kortsluiting veroorzaken. Goet batterijen niet in het vuur. De accu is voorzien van een timer (6-uur-on/18-uur-off).

Waarschuwing 1: Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. 2. Als u problemen ondervindt met het product, breng het dan terug naar de winkel waar u het hebt gekocht. 3. De 1 lampen zijn niet vervangbaar. 4. Handleer het product voorzichtig, aangezien de lampjes door stoten en krasen kunnen breken of lekvensuur van het lampje haken. 5. De lampen zijn niet te vervangen. 4. Handleer het product voorzichtig, aangezien de lampjes door stoten en krasen kunnen breken of lekvensuur van het lampje haken.

Afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparaten uit particuliere huishoudens in de Europese Unie. Dit symbool geeft aan dat u dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag afvoeren. Elektrische en elektronische apparaten bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu als ze niet correct worden gerecycled. Het is uw verantwoordelijkheid om dit product af te geven bij een inzamelpunt voor het recylen van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Door dit product op de juiste wijze af te voeren, helpt u voorkomen dat deze producten de natuur en het milieu onnodig belasten en de menselijke gezondheid schade. Neem voor meer informatie over een correcte afvoer contact op met uw gemeente, het plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

SK Používať 6 CR2032 batérie. Batérie nie sú súčasťou balenia. Nepoužívajte súčasne staré a nové batérie, ani rôzne typy batérií. Používajte len batérie, ktoré vyhovujú požadavkom pre batérie uvedené v návode na použitie. Vložte batérie s dodržaním správnej polarit. Vybíreť batérie z výroby vyberte. Privodné svorky neskracujte. Batérie nehadzte do otvoreného ohňa. Modul akumulátoru obsahuje nastavenie časovača (6-hodin-on/18-hodin-off).

Upozornenie 1: Tento výrobok je určený len na použitie v interiéri. 2. Ak máte s týmto produktom akékoľvek problémy, vráťte ho predajcovi, u ktorého ste ho zakúpili. 3. Žárovky sa nemajú vymeniť. 4. S produktom zachádzajte opatrne, pretože prípadné nárazy alebo poškodenia by mohli spôsobiť rozbitie žiaroviek alebo skrátiť ich životnosť.

Likvidácia odpadů pouzivateli v srovnáních domácností v Evropské unii. Tento symbol znamená, že produkt a nesmí zlikvidovat s jiným domácím odpadem. Elektrická a elektronická zařízení obsahují látky, které mohou být škodlivé lidskému zdraví a životnímu prostředí. Se zodpovědností za odvození na odpadu musíte zberu na recyklaci elektrické a elektronické odpady. Odvození na správnou recyklaci pomoháte při zabránění zbytečným znečištěním životního prostředí a ochraně lidského zdraví. Více informací o správné likvidaci vašeho domácího odpadu můžete získat u místních úřadů, u svého odběrného střediska nebo u osobního předávatele, kde ste produkt zakúpili.

FR Fonctionne avec des piles 6 CR2032. Piles non incluses. Ne mélangez pas différents types de piles ou encore des piles usagées et des neuves. N'utilisez que des piles équivalentes ou similaires aux modèles mentionnés dans le mode d'emploi. Insérez les piles en veillant à respecter la polarité. Retirez les piles déchargées du produit. Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation. Ne jetez pas les piles au feu. La batterie comprend un réglage de la minuterie (6-heures-sur/18-heures-déarré).

Advarsel 1: Ce produit doit être utilisé en intérieur uniquement. 2. En cas de problème avec le produit, vous devez le retourner au commerçant auprès duquel vous l'avez acheté. 3. Les lampes ne sont pas remplaçables. 4. Le produit doit être manipulé avec le plus grand soin. En effet, les chocs et les rayures pourraient endommager les ampoules et réduire la durée de vie du produit.

Élimination des appareils mis au rebut par les ménages dans l'Union européenne. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires. Les appareils électriques et électroniques contiennent des substances nuisibles à la santé humaine et à l'environnement en cas de recyclage non conforme. Il est de votre responsabilité de déposer ces appareils dans un centre de collecte désigné pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En confiant votre appareil à un centre de recyclage désigné, vous contribuez à la préservation de la nature et de l'environnement ainsi qu'à la protection de la santé humaine. Pour obtenir plus d'informations sur l'élimination correcte de vos déchets, contactez les autorités locales, le service de collecte des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

SI Uporabite 6 CR2032 baterije. Baterije nisi priložene. Ne uporabljate novih in starih baterij hkrati ter ne mešajte različnih tipov baterij. Vstavite baterije s pravilno polaritavo. Odstranite izrabljene baterije iz izdelka. Ne pazite, da na odzvoznem mestu ne pride do kratkega stika. Ne mečite baterij v odprt ogenj. Baterija ne vključuje nastavitve časovnika (6-ur-on/18-ur-off).

Advarsel 1: Ta izdelak je namenjen le za uporabo v notranjih prostorih. 2. Če naletite na kakršnokoli težavo s tem izdelkom, ga morate vrniti v trgovino, kjer ste ga kupili. 3. Svetilke niso zamenljive. 4. Z izdelkom je potrebno ravnati pazljivo, saj triki in praske lahko povzročijo, da se razbije namizje, zaradi česar se lahko zgodi škoda. 5. Opatno odlaganje odpadne opreme iz zasebnih gospodinjstev v EU. Izdelkov, označenih s tem simbolom, ne smete odlagati med običajne gospodinske odpadke. Elektrika in elektronska oprema vsebuje snovi, ki lahko škodljivo zdravijo ljudi in okolje. Če niso ustrezno reciklirane, zato morate poskrbeti, da izdelki odložite na ustrezno zbirno mesto za recikliranje odpadke elektrčne in elektronske opreme. S pravilnim odlaganjem in oddajo odpadne opreme v reciklažni točki pomagati preprečiti nepotrebno onesnaževanje narave in okolja ter zaščititi zdravje ljudi. Za nadaljnje informacije v zvezi s pravilnim ravnanjem z odpadki odpremo se obrnite na pristojno lokalno službo, komunalno podjetje, ki skrbi za odstranjevanje gospodinskih odpadkov v vašem kraju, ali trgovino, kjer ste izdelke kupili.

HR Potrebno baterije 6 CR2032. Baterije nisu priložene. Ne koristite zajedno stare i nove baterije, kao ni različite vrste baterija. Upotrebljavajte samo baterije koje su jednake ili slične baterijama naznačenim u uputama za uporabu. Umetnite baterije pažljivo na položaj polova. Izvadite prazne baterije iz proizvoda. Ne mekajte kratko spojati kontakte. Nemojte bacati baterije u vatru. Baterija sadrži postavke timera (6-sati-na/18-sata-off).

Upozorenje 1: Ovaj je proizvod namenjen isključivo uporabi u zatvorenom prostoru. 2. Ako imate bilo kakvih problema s proizvodom, vratite ga u trgovinu u kojoj ste ga kupili. 3. Žaruljice se ne mogu mijenjati. 4. Proizivodom se mora pažljivo rukovati, jer udarci i ogrebotine mogu prouzročiti pukotinu žaruljica ili skraćanje njihove životne upotrebe.

Odlaganje odpadne opreme koje provode korisnici u privatnim kućanstvima u Europskoj uniji. Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati skupa s drugim otpadom kućanstva. Električna i elektronička oprema sadrže tvari koje mogu naškoditi ljudskom zdravlju i životnom okolišu ako ju se ne reciklira pravilno. Vaša je odgovornost predati otpadnu električnu i elektroničku opremu na predviđenom mjestu za prikupljanje radi recikliranja. Predajom opreme radi recikliranja pridonosite da se spreči nepotrebno onečišćavanje prirode i životne okoliša te zaštiti ljudsko zdravlje. Više informacija o pravilnom odlaganju potražite u lokalnoj gradskoj službi, vašoj komunalnoj službi za otpad ili u dućanu u kojem ste kupili ovaj proizvod.

IT Utilizzare 6 CR2032 batterie. Batterie non incluse. Non mischiare batterie vecchie e nuove o diversi tipi di batterie. Utilizzare solo le batterie indicate nel manuale di istruzioni. Inserire le batterie rispettando la polarità corretta. Rimuovere le batterie scariche dal prodotto. Terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati. Non gettare le batterie nel fuoco. Il pacco batteria include un'impostazione del timer (6 ore on/18 ore off).

Upozorenje 1: Ovaj je proizvod namenjen isključivo uporabi u zatvorenom prostoru. 2. Ako imate bilo kakvih problema s proizvodom, vratite ga u trgovinu u kojoj ste ga kupili. 3. Žaruljice se ne mogu mijenjati. 4. Proizivodom se mora pažljivo rukovati, jer udarci i ogrebotine mogu prouzročiti pukotinu žaruljica ili skraćanje njihove životne upotrebe.

Odlaganje odpadne opreme koje provode korisnici u privatnim kućanstvima u Europskoj uniji. Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati skupa s drugim otpadom kućanstva. Električna i elektronička oprema sadrže tvari koje mogu naškoditi ljudskom zdravlju i životnom okolišu ako ju se ne reciklira pravilno. Vaša je odgovornost predati otpadnu električnu i elektroničku opremu na predviđenom mjestu za prikupljanje radi recikliranja. Predajom opreme radi recikliranja pridonosite da se spreči nepotrebno onečišćavanje prirode i životne okoliša te zaštiti ljudsko zdravlje. Više informacija o pravilnom odlaganju potražite u lokalnoj gradskoj službi, vašoj komunalnoj službi za otpad ili u dućanu u kojem ste kupili ovaj proizvod.

UK Use 6 CR2032 batteries. Batteries not included. Do not mix old and new batteries or battery types. Only use batteries that are the same or similar to instruction manual's battery requirements. Insert batteries with poles facing correctly. Remove exhausted batteries from the product. Do not short-circuit supply terminals. Do not throw batteries on open fire. The battery pack includes a timer setting (6 hours on/18 hours off).

Warning 1: This product is for indoor use only. 2. You may experience any problems with the product, it must be returned to the retailer from which it was purchased. 3. The lamps are not replaceable. 4. The product must be handled in a careful manner, as impacts and scratches may cause the bulbs to break or that the lifespan is reduced.

Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union. This symbol indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Electrical and electronic equipment which may cause damage to human health and environment if not recycled correctly. It is your responsibility to hand over to a designated collection point for recycling of waste electrical and electronic equipment. When handing over for correct recycling you help to prevent these products straining nature and environment unnecessarily and to protect human health. For more information regarding correct disposal, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store where you purchased this product.

Attenzione 1: Questo prodotto è indicato solo per ambienti interni. 2. Dovessero subentrare problemi di qualsiasi tipo con questo prodotto, riportatelo al rivenditore dove è stato acquistato. 3. Le lampadine di ricambio sono incluse nella fornitura. 4. Prestare attenzione durante la manipolazione del prodotto, poiché urti e graffi possono danneggiare la lampada e ridurre la durata del prodotto.

Smaltimento dei rifiuti da parte dei privati cittadini in Europa. Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. L'apparecchiatura elettrica ed elettronica contengono sostanze che possono causare danni alla salute umana e all'ambiente se non riciclate correttamente. È responsabilità dell'utente consegnare a un punto di raccolta designato per il riciclaggio le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Quando ciò ricicla correttamente, si aiuta a prevenire che questi prodotti possano danneggiare inutilmente la natura e l'ambiente e si aiuta a tutelare la salute umana. Per ulteriori informazioni su un corretto smaltimento, contattare l'ufficio comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato questo prodotto.

ES Funciona con 6 pilas CR2032. Pilas no incluidas. No mezcle pilas nuevas con pilas usadas ni de tipos distintos. Solo se deben usar pilas idénticas o similares a las indicadas en el manual de instrucciones. Introduzca las pilas respetando la polaridad. Extraiga las pilas gastadas del producto. No cortocircuite los terminales de alimentación. No tire las pilas al fuego. La batería incluye un temporizador (6 horas encendido/18 horas apagado).

Advarsel 1: Este producto es indicado solo para interiores. 2. En caso de que surja algún problema con este producto, devuélvalo en el comercio donde lo adquirió. 3. Las bombillas no pueden ser sustituidas. 4. Se debe tener cuidado al manipular el producto: el impacto y los arañazos pueden romper la lámpara y acortar la vida útil del producto.

Eliminación de aparatos utilizados por usuarios particulares en la Unión Europea. Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con el resto de residuos domésticos. Los aparatos eléctricos y electrónicos contienen sustancias que pueden ser nocivas para el medioambiente y la salud de las personas si no se reciclan adecuadamente. El usuario tiene la responsabilidad de entregar estos productos a un punto de recogida designado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Mediante el entrega de su producto a dicho punto, se evita que estos productos puedan dañar la naturaleza y el medioambiente de forma innecesaria, además de contribuir a proteger la salud de las personas. Si desea obtener más información acerca del modo adecuado de desechar estos productos, póngase en contacto con el ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o la tienda en la que compró el producto.

BA Potrebne su 6 CR2032 baterije. Baterije nisu priložene. Ne miješajte stare i nove baterije ili baterije različitih vrsta. Koristite samo baterije koje su iste ili slične baterijama naznačenim u uputama za upotrebu. Umetnite baterije tako da budu ispravno okrenuti. Izvadite baterije iz proizvoda. Ne pravite kratko spoj između priključaka za napajanje. Ne bacajte baterije u otvoreni plamen. Baterija uključuje podešavanje timera (6-sati-na/18-sati-off).

Upozorenje 1: Proizvod je namenjen samo za upotrebu u zatvorenom prostoru. 2. Ako imate bilo kakvih problema s proizvodom, vratite ga vratiti u prodavnicu u kojoj je kupljen. 3. Lampice nisu zamenjive. 4. Proizivodom treba rukovati oprezno jer udarci i ogrebotine mogu dovesti do pukotina sijalica ili skraćati njihovu vijek trajanja.

Odlaganje odpadne opreme koju provode korisnici u privatnim kućanstvima u Evropskoj uniji. Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno sa ostalim otpadom domaćinstva. Električna i elektronska oprema sadrži supstance koje mogu naškoditi ljudskom zdravlju i životnom okruženju ako se ne na reciklira na pravilan način. Vi ste odgovorni za to da je predate na reciklažno mesto predviđeno za prikupljanje odpadne elektrčne i elektronske opreme. Njenim predavanjem radi pravine reciklaže pridonosite da se spreči nepotrebno onečišćavanje prirode i životne okoliša te zaštiti ljudsko zdravlje. Više informacija u vezi sa pravilnim odlaganjem potražite u lokalnoj gradskoj službi, komunalnoj službi za otpad ili u dućanu u kojem ste kupili ovaj proizvod.

RS Koristi 6 CR2032 baterije. Baterije nisu priložene. Ne kombinujte stare i nove baterije ili tipove baterija. Koristite samo iste ili slične baterije u skladu sa zahtevima u uputama za upotrebu baterija. Stavite baterije pažljivo na ispravan položaj. Izvadite prazne baterije iz proizvoda. Nemojte kratko spojati kontakte baterije. Nemojte bacati baterije u vatru. Baterija sadrži postavke timera (6-sati-na/18-ur-iscukivanje).

Upozorenje 1: Ovaj proizvod je isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru. 2. Ako ima bilo kakvih problema sa proizvodom, morate ga vratiti prodavcu od koga ste ga kupili. 3. Lampice se ne mogu zameniti. 4. Proizivodom se mora pažljivo rukovati, jer udarci i ogrebotine mogu dovesti do pukanja sijalica ili skraćanja njihove upotrebe ovog.

Odlaganje odpadne opreme koje više koriste u privatnom domaćinstvu u Evropskoj uniji. Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno sa ostalim otpadom domaćinstva. Električna i elektronska oprema sadrži supstance koje mogu naškoditi ljudskom zdravlju i životnom okruženju ako se ne na reciklira na pravilan način. Vi ste odgovorni za to da je predate na reciklažno mesto predviđeno za prikupljanje odpadne elektrčne i elektronske opreme. Njenim predavanjem radi pravine reciklaže pridonosite da se spreči nepotrebno onečišćavanje prirode i životne okoliša te zaštiti ljudsko zdravlje. Više informacija u vezi sa pravilnim odlaganjem potražite u lokalnoj gradskoj službi, komunalnoj službi za otpad ili u dućanu u kojem ste kupili ovaj proizvod.

UA Використовувати батарейки 6 CR2032. Батарейки не вклучени в комплект. Не комбинирайте стари и нови батерији или типови батерија. Користете само исти или слични батерији у складу са заhtevima у упутствима за употребу батерија. Ставите батерије pažljivo на исправан положај. Извадите празне батерије из производа. Не мекајте кратко спојати контакте батерије. Не мечајте батерије у отворени пламен. Батерија садржи поставке тимера (6-сати-на/18-ти часова искључивања).

Upozorenje 1: Ovaj proizvod je isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru. 2. Ako ima bilo kakvih problema sa proizvodom, morate ga vratiti prodavcu od koga ste ga kupili. 3. Lampice se ne mogu zameniti. 4. Proizivodom se mora pažljivo rukovati, jer udarci i ogrebotine mogu dovesti do pukanja sijalica ili skraćanja njihove upotrebe ovog.

Odlaganje odpadne opreme koje više koriste u privatnom domaćinstvu u Evropskoj uniji. Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno sa ostalim otpadom domaćinstva. Električna i elektronska oprema sadrži supstance koje mogu naškoditi ljudskom zdravlju i životnom okruženju ako se ne na reciklira na pravilan način. Vi ste odgovorni za to da je predate na reciklažno mesto predviđeno za prikupljanje odpadne elektrčne i elektronske opreme. Njenim predavanjem radi pravine reciklaže pridonosite da se spreči nepotrebno onečišćavanje prirode i životne okoliša te zaštiti ljudsko zdravlje. Više informacija u vezi sa pravilnim odlaganjem potražite u lokalnoj gradskoj službi, komunalnoj službi za otpad ili u dućanu u kojem ste kupili ovaj proizvod.

RO Necesită baterii de tip CR2032. Bateriile nu sunt incluse. Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi sau de tip diferit. Folosiți doar baterii care sunt de același tip sau cele similare cu celelalte baterii descrise în manualul de instrucțiuni. Introduceți bateriile cu poliul în mod corect și sigur. Scoateți bateriile consumate din aparat. Nu scurt-circuitați terminalii de alimentare. Nu aruncați bateriile în foc deschis. Accumulatorul include o setare de temporizare (6-ore-lă/18-ore-off).

Advarsel 1: Produkt este numai pentru utilizare în interior. 2. Dacă aveți orice fel de probleme cu acest produs, returnați-l la distribuitorul de la care a fost achiziționat. 3. Lampurile nu sunt înlocuibile. 4. Proizivod treba manevrirati u pažnje, dezobave iivotivne i zadržavanje potprova spargarea becurilor sau erodarea ruderata de funcționare.

Eliminarea deșeurilor de echipamente de către utilizatori din gospodăriile particulare din Uniunea Europeană. Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere ale gospodăriilor. Echipamentele electrice și electronice conțin substanțe care pot dăuna sănătății umane și mediului dacă nu sunt reciclate corect. Este responsabilitatea dvs. să le predați la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate. Prendându-le pentru o reciclare corectă, ajutați la prevenirea impactului inutil al acestor produse asupra naturii și la protejarea sănătății umane. Pentru mai multe informații referitoare la eliminarea corectă, contactați biroul local din orașul dvs., serviciul de salubitate aferent gospodăriei dvs. sau magazinul de la care ați achiziționat acest produs.

BG Използвайте 6 CR2032 батерии. Батериите не са в комплект. Не смесвайте стари и нови батерии или батерии от различни тип. Използвайте само батерии, които са същите или подобни на изискваните в инструкцията за употреба. Поставете батериите с правилно ориентирани полюси. Изваждате изтощените батерии от продукта. Не поставяйте на късо съединение захранващите изводи. Не излагайте батериите на открит огън. Батериите включва настройка на таймер (6-часа-on/18-часа-изключване).

Предупреждение 1: Този продукт е за използване само на закрито. 2. Ако възникнат проблеми с продукта, трябва да го върнете на търговеца, от който сте го закупили. 3. Лампите не могат да се сменят. 4. С продукта трябва да се работи внимателно, тъй при удар и оскърбаване кружиците могат да се сунат или животът им да се скъсва.

Извършване на отпадно оборудване от потребители в частни домакинства в Европейския съюз. Този символ показва, че този продукт не трябва да бъде изхвърлян заедно с останалите битови отпадъци. Електричното и електронно оборудване съдържа вещества, които могат да навредят на здравето на хората и на околната среда, ако не се рециклират правилно. Вие носите отговорност за предаване на отпадно електрично и електронно оборудване за рециклиране в съответен пункт. Когато предавате продукт за правилно рециклиране, вие помагате за предотвратяването на излишно замърсяване на природата и околната среда и за предпазване на човешкото здраве. За повече информация относно правилното извършване, моля, свържете се с местната община, вашата служба за битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили този продукт.

GR Χρησιμοποιήστε 6 CR2032 μπαταρίες. Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στο προϊόν. Μην αναμιγνύετε παλιές και καινούριες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου. Χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες ίδιου ή παρόμοιου τύπου με αυτές που υπάρχουν στις απαιτήσεις μπαταριών στο εγχειρίδιο οδηγιών. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη σωστή πολικότητα. Αφαιρέστε τις μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί από το προϊόν. Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροεξέχτες τροφοδοτικών. Μην ρίχνετε μπαταρίες σε εστιασμένο φως. Η μπαταρία περιλαμβάνει ρύθμιση διάρκειας λειτουργίας (6-ώρες-on/18-ώρες-off).

Предупреждение 1: Този продукт е за използване само на закрито. 2. Ако възникнат проблеми с продукта, трябва да го върнете на търговеца, от който сте го закупили. 3. Лампите не могат да се сменят. 4. С продукта трябва да се работи внимателно, тъй при удар и оскърбаване кружиците могат да се сунат или животът им да се скъсва.

Извършване на отпадно оборудване от потребители в частни домакинства в Европейския съюз. Този символ показва, че този продукт не трябва да бъде изхвърлян заедно с останалите битови отпадъци. Електричното и електронно оборудване съдържа вещества, които могат да навредят на здравето на хората и на околната среда, ако не се рециклират правилно. Вие носите отговорност за предаване на отпадно електрично и електронно оборудване за рециклиране в съответен пункт. Когато предавате продукт за правилно рециклиране, вие помагате за предотвратяването на излишно замърсяване на природата и околната среда и за предпазване на човешкото здраве. За повече информация относно правилното извършване, моля, свържете се с местната община, вашата служба за битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили този продукт.

Προσοχή 1: Αυτό το προϊόν είναι μόνο για εσωτερική χρήση. 2. Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε πρόβλημα με το προϊόν, πρέπει να το επιστρέψετε στο κατάστημα όπου το αγοράσατε. 3. Οι λάμπες δεν αντικαθίστανται. 4. Πρέπει να χειρίζεστε προσεκτικά το προϊόν, επειδή τα χτυπήματα και τα γρατζουνισμένα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά ή να αλλάξουν απότομα τη διάρκεια ζωής. 5. Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός περιέχει ουσίες που μπορούν να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον εάν δεν ανακυκλωθούν σωστά. Η παράδοση σε κατάλληλο σημείο περισυλλογής για ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι δική σας ευθύνη. Με την παράδοση στη σωστή ανακύκλωση συμβάλλετε στην αποφυγή της περαιτέρω επιβάρυνσης της φύσης και του περιβάλλοντος από αυτό το προϊόν και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Βοηθώντας στην προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος, βοηθάτε στην αποφυγή της υπερβολικής ρύπανσης της φύσης, της αλλαγής του κλίματος και της προστασίας της υγείας των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης υφιστάμενων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν, επικοινωνήστε με το τοπικό δήμο ή υπηρεσία υφιστάμενων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.

PT Utilize 6 pilhas CR2032. Pilhas não incluídas. Não misture pilhas novas e usadas nem tipos de pilhas. Utilize apenas pilhas que sejam iguais ou semelhantes aos requisitos de pilhas indicados no manual de instruções. Introduza as pilhas com a polaridade correta. Retire as pilhas gastadas do produto. Não realice curto-circuitos nos terminais de alimentação. Não atire pilhas no fogo. A bateria inclui um temporizador (6 horas/18 horas de desligamento).

Advarsel 1: Este produto adeseñado apenas para o interior. 2. Caso ocorra um problema com este produto, devolvê-lo ao comércio onde o adquiriu. 3. As lâmpadas não podem ser substituídas. 4. Cuidado ao manusear o produto, pois impactos e arranhões podem quebrar a lâmpada e reduzir a vida útil do produto. 5. A eliminação de equipamentos pelos utilizadores em ambientes domésticos na União Europeia. Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com resíduos domésticos. Os equipamentos elétricos e eletrónicos contêm substâncias que poderão ser nocivas para a saúde humana e para o meio ambiente se não forem corretamente reciclados. É da sua responsabilidade colocar os equipamentos eletrónicos e electrónicos num ponto de recolha designado para a reciclagem. Ao colocar estes produtos nos pontos de recolha adequados, ajuda a ajudar a evitar que estes produzam uma tensão desnecessária na natureza e no meio ambiente e a proteger a saúde humana. Para obter mais informações sobre a eliminação correta, contacte os serviços municipais locais, o serviço de eliminação de resíduos ou a loja onde adquiriu o seu produto.

RU Использовать батарейки 6 CR2032. Батарейки не включены в комплект. Не используйте одновременно старые и новые батарейки или различные типы батареек. Используйте только батарейки, указанные в требованиях к батарейкам в инструкции по эксплуатации, или аналогичные им. Разместите батарейки, соблюдая полярность. Вынимайте из изделия старые и новые батарейки. Не замыкайте клеммы питания короткооткрыто. Не бросайте батарейки в открытый огонь. Батарейный блок включает в себя установку таймера (6-ти часов-на/18-ти часов-отключения).

Предупреждение 1: Продукт предназначен только для использования внутри помещений. 2. Если у вас появились проблемы с изделием, его необходимо вернуть продавцу, у которого изделие было приобретено. 3. Лампочки не подлежат замене. 4. Изделие требует бережного обращения, так как удары и механические повреждения могут привести к поломке ламп или короткому замыканию.

Утилизация отслужившего оборудования частными домашними хозяйствами в Европейском Союзе. Этот символ означает, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с другими хозяйственными отходами. Электрическое и электронное оборудование содержит вещества, которые при неправильной утилизации могут нанести вред окружающей среде и здоровью человека. Вы помогаете защитить окружающую среду, помогая защитить окружающую среду от чрезмерного загрязнения электрическим и электронным оборудованием. Передавая отходы для правильной переработки, вы помогаете защитить здоровье людей и снизить нагрузку, создаваемую этими отходами на природу и окружающую среду. Более подробную информацию о правильной утилизации вы можете получить в городской администрации, службе по вывозу и утилизации отходов или в магазине, где вы купили это изделие.

TR 6 CR2032 pil kullanın. Piller