60 | 35 cm | 5 m | 11,7 m

IP44

Article. : 6425072 / 89198001
Batch no. :
Non replaceable LED bulbs: 3V,20mA x 60
Adaptor input:220-240V~50-60Hz
Adaptor output:12V/3.6W

صنع في الصين.

مستورد من طرف: JYSK المغرب،
49 زنقة أحمد بركات، الطابق
الأرضي رقم 3، المعاريف، الدار
البيضاء (المغرب)

JYSK.com

UK Importer: JYSK Ltd.
Biostat House, Pepper Road
SK7 5BW

Made in China.

JYSK a/s, Soedalsparken 18
DK-8220 Brabrand, +45 8939 7500
DK13590400

GB Please read all instructions and warnings carefully before use. Failure to follow all instructions listed may result in electric shock, fire or serious injury.
• THIS PRODUCT CAN BE USED INDOORS AND OUTDOORS. If plugged in an outdoor socket, please ensure the control gear is plugged into a water proof outdoor mains socket. • Carefully remove the light set from the packaging without stretching or damaging it. • Ensure that the LED bulbs are not covered and have adequate airflow. • Do not turn on the light set while it is in the packaging. • Do not interconnect parts of this lighting chain with parts of another manufacturer's lighting chain. • Do not try to replace the "non-replaceable" LED bulbs. • Do not expose to direct heat, flame or submerse in water. • Do not use the light set if the insulation or cable is damaged. If the cable is damaged, the light set must be discarded. • This light set must only be used with the supplied power adapter. Use of any other adapters may damage the light set and create a risk of fire or injury. • Always unplug from the mains supply whilst installing. • Disconnect the transformer from the mains when not in use. • Interconnection shall be made only by the use of the supplied connectors. Any open ends must be sealed-off before use.
Decoration lighting. Not to be used by children as a toy and not intended for household room illumination.
The crossed-out wheeled bin indicates that marked items must be disposed of separately from household waste. By handing over marked items for recycling, according to local regulations, you help reduce potential harmful impact on the environment and on human health. For more information, please contact your JYSK store.

DK Læs brugervejledningen omhyggeligt før brug og gem den til fremtidig brug. Hvis ikke alle instruktioner følges, kan det resultere i elektrisk stød, brand eller alvorlig personskade.
• DETTE PRODUKT KAN BRUGES INDENDØRS OG UDENDØRS. Hvis produktet skal tilsluttes udendørs stik, skal du sikre at styreenheden bliver sat i et vandtæt stik. • Fjern forsigtigt lyssættet fra emballagen, uden at trække eller beskadige det. • Sørg for, at LED pærerne ikke er dækket til, og har tilstrækkelig luftmængde. • Tænd ikke for lyssættet, mens det er i emballagen. • Sammenkobl ikke dele af denne lyskæde med dele fra en lyskæde, der stammer fra en anden producent. • Forsøg ikke, at erstatte de "ikke-udskiftelige" LED pærer. • Må ikke udsættes for direkte varme, flammer eller vand. • Brug ikke lyssættet, hvis isoleringen eller kablet er beskadiget. Hvis kablet er beskadiget, skal lyssættet kasseres. • Dette lyssæt må kun anvendes med den medfølgende adapter. Brug af andre adaptere kan beskadige lysættet og skabe en risiko for brand eller personskade. • Tag altid stikket ud af stikkontakten ved installation. • Tag styreenheden fra stikket, når den ikke er i brug. • Sammenkoblinger må kun foretages ved hjælp af de medfølgende stik. Eventuelle åbne ender skal afskærmes før anvendelse.
Dekorationsbelysning. Må ikke anvendes af børn som legetøj og er ikke beregnet til belysning i opholdsrum.
Den overstregede skraldespand med hjul angiver, at de mærkerede genstande skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Ved at aflevere de mærkerede dele til genbrug i henhold til lokale bestemmelser hjælper du med at reducere potentiel skadelig indvirkning på miljøet og menneskers sundhed. Få flere oplysninger i din JYSK butik.

DE Bitte lesen Sie alle Anweisungen und Warnungen vor Gebrauch sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden oder schwerwiegenden Verletzungen führen.
• DIESES PRODUKT KANN IN INNEN- UND AUSSENBEREICHEN VERWENDET WERDEN. Bei Benutzung im Freien bitte eine wasserfeste Aussensteckdose verwenden. • Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung, ohne daran zu zerren oder es zu beschädigen. • Stellen Sie sicher, dass die LED-Birnen nicht verdeckt sind und genügend Luft zirkulieren kann. • Schalten Sie das Produkt nicht ein, solange es sich in der Verpackung befindet. • Verbinden Sie keine Teile dieses Produkts mit Teilen anderer Hersteller. • Versuchen Sie nicht, die „nicht austauschbaren" LED-Birnen auszuwechseln. • Keiner direkten Hitze oder Flammen aussetzen und nicht in Wasser eintauchen. • Produkt nicht verwenden, wenn die Isolierung oder das Kabel beschädigt ist. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss das Produkt entsorgt werden. • Dieses Produkt darf nur mit dem mitgelieferten Stromadapter verwendet werden. Die Verwendung anderer Adapter kann das Produkt beschädigen und zu Bränden oder Verletzungen führen. • Während der Installation immer von der Stromzufuhr trennen. • Bei Nichtbenutzung Produkt von der Stromzufuhr trennen. • Zusammenschaltungen dürfen nur über die mitgelieferten Verbindungsstücke erfolgen. Offene Enden müssen vor Benutzung versiegelt werden.
Dekobeleuchtung. Kein Kinderspielzeug. Nicht zur Raumbeleuchtung bestimmt.
Die durchgestrichene Mülltonne auf Rädern weist darauf hin, dass gekennzeichnete Gegenstände getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Indem ihr entsprechend gekennzeichnete Artikel gemäß den örtlichen Vorschriften zum Recycling abgebt, tragt ihr dazu bei, potenzielle schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu reduzieren. Weitere Informationen erhaltet ihr bei eurer JYSK-Filiale.

NO Les alle instruksjoner og advarsler nøye før bruk. Hvis ikke alle instruksjonene følges, kan det føre til elektrisk støt, brann eller alvorlig personskade.
• DETTE PRODUKTET KAN BRUKES INNEN- OG UTENDØRS. Hvis styreenheten kobles til en stikkontakt utendørs, må stikkontakten være vanntett. • Fjern lyssettet forsiktig fra emballasjen uten å strekke eller skade det. • Unngå å dekke til pærene, og sørg for at de har tilstrekkelig ventilasjon. • Lyssettet må ikke tennes før det er fjernet fra emballasjen. • Deler av denne lyskjeden må ikke kobles sammen med deler av en lyskjede fra en annen produsent. • Prøv ikke å skifte LED-pærene. De kan ikke skiftes. • Unngå å utsette produktet for direkte varme, ild eller å senke det ned i vann. • Bruk ikke lyssettet hvis isolasjonen eller ledningen er skadet. Hvis ledningen er skadet, må lyssettet kastes. • Dette lyssettet må bare brukes med den medfølgende strømadapteren. Bruk av andre adaptere kan skade lyssettet og medføre fare for brann eller personskade. • Trekk alltid ut stikkontakten ved installasjon. • Koble transformatoren fra stikkontakten når den ikke er i bruk. • Sammenkobling skal kun utføres med kontaktene som er ment for formålet. Eventuelle åpne ender må forsegles før bruk.
Dekorasjonslys. Det skal ikke brukes som leke for barn og er ikke ment for belysning av rom i hjemmet.
Søppelkassen med kryss over indikerer at merkede gjenstander må kastes separat fra husholdningsavfall. Ved å levere merkede artikler til gjenvinning, i henhold til lokale bestemmelser, bidrar du til å redusere potensiell skadelig innvirkning på miljøet og menneskers helse. Vennligst kontakt JYSK-butikken hvis du ønsker mer informasjon.

SE Läs alla instruktioner och varningar noggrant innan du använder produkten. Om du inte följer samtliga instruktioner kan det leda till elektriska stötar, eldsvåda eller allvarlig skada.
• DENNA PRODUKT KAN ANVÄNDAS BÅDE INOMHUS OCH UTOMHUS. Om produkten ansluts till ett eluttag utomhus, måste du se till så att kontrollenheten ansluts till ett vattentätt eluttag för utomhusbruk. • Ta försiktigt ut ljusenheten ur förpackningen utan att dra i eller på annat sätt skada den. • Se till att LED-lamporna inte är övertäckta och att de har tillräcklig lufttillförsel. • Tänd inte ljusenheten medan den är kvar i förpackningen. • Koppla inte ihop ljusenhetens delar med delar från andra tillverkares system. • Försök inte att byta ut de ej utbytbara LED-lamporna. • Utsätt inte ljusenheten för direkt värme, eld eller nedsänkning i vatten. • Använd inte denna ljusenhet om isoleringen eller sladden är skadad. Om sladden är skadad ska ljusenheten kasseras. • Denna ljusenhet får endast användas med medföljande strömadapter. Användning av någon annan typ av adapter kan skada ljusenheten och innebära risk för eldsvåda eller personskada. • Koppla alltid ur enheten från elnätet vid installation. • Koppla bort transformatorn från elnätet när den inte används. • Använd endast medföljande kontakter för att koppla samman delarna. Ändar som inte ska anslutas måste förseglas före användning.
Dekorationsbelysning. Ska inte användas som leksak. Produkten är heller inte avsedd att användas som rumsbelysning.
Den överkryssade soptunnan anger att märkta föremål måste kasseras separat från hushållsavfall. Genom att lämna in märkta föremål för återvinning, i enlighet med lokala bestämmelser, bidrar du till att minska potentiell skadlig inverkan på miljön och på människors hälsa. Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta din JYSK-butik.

FI Lue kaikki ohjeet ja varoitukset huolellisesti ennen käyttöönottoa. Jos annettuja ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai vakava loukkaantuminen.
• TÄTÄ TUOTETTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ SEKÄ SISÄ- ETTÄ ULKOTILOISSA. Jos se kytketään ulkopistorasiaan, on varmistettava, että liitäntälaite kytketään vesitiiviiseen ulkopistorasiaan. • Poista valosarja varovasti pakkauksestaan venyttämättä tai vahingoittamatta valosarjaa. • Varmista, ettei LED-lamppuja ole peitetty ja että niillä on riittävä ilmankiertovara. • Älä sytytä valosarjaa, kun se on pakkauksessaan. • Älä liitä tämän valoketjun osia toisen valmistajan valoketjun osiin. • Älä yritä vaihtaa LED-lamppuja, jotka eivät ole vaihdettavia. • Älä altista tuotetta kuumuudelle tai avotulelle äläkä upota sitä veteen. • Älä käytä valosarjaa, jos sen eriste tai johto on vioittunut. Jos johto on vioittunut, valosarja on hävitettävä. • Valosarjaa saa käyttää ainoastaan sen mukana toimitetulla muuntajalla. Muun muuntajan käyttö voi vahingoittaa valosarjaa ja aiheuttaa tulipalo- tai tapaturmavaaran. • Irrota johto aina pistorasiasta asennuksen ajaksi. • Irrota muuntaja verkkovirrasta, kun tuotetta ei käytetä. • Osia saa liittää toisiinsa ainoastaan käyttämällä mukana toimitettuja liittimiä. Mahdolliset avoimet päät on suljettava ennen käyttöä.
Koristevalaistus. Ei saa antaa lapselle leluksi. Ei ole tarkoitettu huoneiden valaistukseen.
Yliviivattu pyörillä varustettu roskakori osoittaa, että merkityt tuotteet on hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Toimittamalla kierrätykseen merkityt tuotteet paikallisten määräysten mukaisesti autat vähentämään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Lisätietoja on saatavilla JYSK-myymälästä.

PL Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie wskazówki oraz ostrzeżenia. Nieprzestrzeganie wszystkich podanych tutaj wskazówek oraz ostrzeżeń może prowadzić do porażenia prądem, pożaru lub poważnych obrażeń.
• Z TEGO PRODUKTU MOŻNA KORZYSTAĆ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ. Podczas użytkowania na zewnątrz pomieszczeń sterownik podłączyć do wodoodpornego gniazdka. • Ostrożnie wyjąć przewód świetlny z opakowania, uważając przy tym, aby go nie rozciągnąć ani nie uszkodzić. • Upewnić się, że żarówki LED nie są przykryte oraz mają odpowiedni przepływ powietrza. • Nie wolno włączać przewodu świetlnego, gdy znajduje się w opakowaniu. • Nie łączyć części tego łańcucha świetlnego z częściami łańcucha świetlnego wyprodukowanego przez innego producenta. • Nie wolno próbować wymieniać niewymienialnych żarówek LED. • Nie wolno wystawiać na bezpośrednie działanie ciepła i płomieni ani zanurzać w wodzie. • Nie wolno używać przewodu świetlnego, jeżeli izolacja lub kabel są uszkodzone. Jeżeli kabel jest uszkodzony, przewód świetlny należy wyrzucić. • Przewód świetlny musi być używany wyłącznie z dostarczonym zasilaczem. Użycie jakiegokolwiek innego zasilacza może prowadzić do uszkodzenia przewodu świetlnego lub pożaru, a nawet powodować obrażenia. • Zawsze podczas instalacji przewód musi być odłączony od zasilania. • Jeżeli przewód jest nieużywany, należy odłączyć zasilacz od prądu. • Łączyć łańcuchy tylko za pomocą dołączonych złączy. Przed użyciem zaizolować wszystkie niezabezpieczone końcówki.
Oświetlenie dekoracyjne. Produkt nie może być używany do zabawy przez dzieci oraz nie jest przeznaczony do oświetlania pomieszczeń domowych.
Przekreślony kosz na kółkach oznacza, że dany przedmiot należy wyrzucić oddzielnie od odpadów domowych. Przekazując oznaczone przedmioty do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami, pomagasz ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt ze sklepem JYSK.

CZ Před použitím si vždy pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování. Pokud nedodržíte všechny uvedené pokyny, může dojít k úrazu el. proudem, požáru nebo vážnému úrazu.
• TENTO VÝROBEK LZE POUŽÍVAT V INTERIÉRU I VENKU. Pokud je výrobek zapojen do venkovní zásuvky, musí být adaptér zapojen do vodotěsné venkovní el. zásuvky. • Opatrně vyjměte světelný řetěz z obalu, abyste nenatahovali nebo nepoškodili světla. • Zajistěte, aby LED žárovky nebyly zakryté a mohl kolem nich proudit vzduch. • Nezapínejte světelný řetěz, dokud je uložen v obalu. • Nepropojujte části tohoto světelného řetězu s částmi světelných řetězů od jiných výrobců. • Nepokoušejte se vyměnit LED žárovky, které nejsou vyměnitelné. • Nevystavujte výrobek působení zdroje tepla, ohni a neponořujte ho do vody. • Světelný řetěz nepoužívejte, je-li poškozená izolace nebo kabel. Pokud je kabel poškozen, výrobek je třeba zlikvidovat. • Světelný řetěz lze používat pouze s dodaným síťovým adaptérem. Při použití jiného adaptéru může dojít k poškození světelného řetězu a hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu. • Během instalace výrobek vždy odpojte od síťového napájení. • Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte adaptér od sítě. • Propojování lze provádět pouze prostřednictvím dodaných konektorů. Všechny otevřené konce musí být před použitím řádně zaizolovány.
Dekorativní osvětlení. Není určeno jako hračka pro děti nebo jako osvětlení místnosti v domácnosti.
Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že označené předměty musí být likvidovány odděleně od domovního odpadu. Předáním označených předmětů k recyklaci v souladu s místními předpisy pomůžete snížit potenciální škodlivý dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací prosím kontaktujte svou prodejnu JYSK.

HU Használat előtt figyelmesen olvasson el minden utasítást és figyelmeztetést. Az utasítások be nem tartása áramütéshez, tűzhöz és komoly sérüléshez vezethet.
• A TERMÉK KÜL- ÉS BELTÉRI HASZNÁLATRA EGYARÁNT ALKALMAS. Ha kint csatlakoztatja, gondoskodjon róla, hogy a kapcsolóegység vízhatlan konnektorhoz csatlakozzon. • Óvatosan távolítsa el a fényfüzér csomagolását, ügyelve rá, hogy ne feszítse meg a terméket, és ne tegyen kárt benne. • Ügyeljen rá, hogy a LED izzók ne legyenek lefedve, és megfelelő legyen körülöttük a légáramlás. • Ne kapcsolja be a fényfüzért, amíg a csomagolást el nem távolította. • A fényfüzér semmilyen részét ne csatlakoztassa elektromosan más gyártó fényfüzérének részeihez. • Ne kísérelje meg kicserélni a „nem cserélhető" LED izzókat. • Óvja a terméket a közvetlen hőtől, a tűztől és a vízbe merülástől. • Ne használja a terméket, ha sérült a szigetelés vagy a kábel. Ha a kábel megsérül, a fényfüzér nem használható. • A fényfüzért kizárólag a mellékelt tápegységgel használja. Bármilyen egyéb tápegység használata a fényfüzér sérülését, illetve tüzet és személyi sérülést okozhat. • Telepítés közben ne csatlakozzon a termék az elektromos hálózathoz. • Amikor a termék nincs használatban, válassza le a transzformátort az elektromos hálózatról. • A csatlakoztatás kizárólag a mellékelt csatlakozók segítségével történhet. Használat előtt minden nyitott véget le kell zárni.
Dekoratív világítás. Gyerekek ne használják játékként és háztartási helyiség megvilágítására nem alkalmas.
Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že označené předměty musí být likvidovány odděleně od domovního odpadu. Předáním označených předmětů k recyklaci v souladu s místními předpisy pomůžete snížit potenciální škodlivý dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací prosím kontaktujte svou prodejnu JYSK.

NL Lees alle instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voor u het product in gebruik neemt. Het niet opvolgen van alle vermelde instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand of ernstig letsel.
• DIT PRODUCT KAN ZOWEL BINNENSHUIS ALS BUITENSHUIS WORDEN GEBRUIKT. Bij gebruik van een contactdoos buitenshuis moet het stopcontact waarop de regelmodule is aangesloten vochtbestendig zijn. • Haal de lichtset voorzichtig uit de verpakking zonder hem uit te rekken of te beschadigen. • Let erop dat de ledlampjes niet afgedekt zijn en dat er voldoende lucht langs stroomt. • Schakel de lichtset niet in tot hij uit de verpakking is. • Koppel delen van deze lichtketting niet aan delen van een lichtketting van een andere fabrikant. • Probeer niet om de niet-vervangbare ledlampjes te vervangen. • Stel de lichtset niet bloot aan directe hitte of open vuur en dompel hem niet onder in water. • Gebruik de lichtset niet als de isolatie of de kabel beschadigd is. Gooi de lichtset weg als de kabel beschadigd is. • Gebruik de lichtset alleen met de meegeleverde adapter. Het gebruik van andere adapters kan de lichtset beschadigen en brand of letsel veroorzaken. • Haal de stekker altijd uit het stopcontact als u de lichtslang installeert. • Haal de transformator uit het stopcontact wanneer u de verlichting niet gebruikt. • Koppelingen mogen uitsluitend tot stand worden gebracht met behulp van de bijgeleverde connectors. Open uiteinden moeten voor gebruik worden afgedicht. Decorativeve verlichting, niet als speelgoed voor kinderen of als verlichting in huis.
De doorgekruiste afvalcontainer geeft aan dat gemarkeerde items gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Door gemarkeerde items te overhandigen voor recycling, volgens de lokale regelgeving, helpt u de mogelijke schadelijke impact op het milieu en de menselijke gezondheid te verminderen. Neem voor meer informatie contact op met uw JYSK-winkel.

SK Pred použitím si dôkladne prečítajte všetky pokyny a varovania. Nedodržanie všetkých uvedených pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnemu zraneniu.
• TENTO PRODUKT SA MÔŽE POUŽÍVAŤ V INTERIÉRI A J V EXTERIÉRI. V prípade zapojenia do zásuvky vo vonkajšom prostredí sa uistite, že je adaptér zapojený do vodotesného vonkajšieho zdroja napájania. • Opatrne vyberte svetelnú reťaz z obalu tak, aby ste ju nenatiahli a nepoškodili. • Uistite sa, že LED žiarovky nič nezakrýva a že majú dostatočný prívod vzduchu. • Nezapínajte svetelnú reťaz, kým je ešte v obale. • Neprepojujte časti tejto svetelnej reťaze s časťami svetelných reťazí od iných výrobcov. • Nepokúšajte sa vymieňať „nevymeniteľné" LED žiarovky. • Nevystavujte priamemu tepelnému žiareniu, ohňu ani neponárajte do vody. • Nepoužívajte túto svetelnú reťaz, ak je poškodená izolácia alebo kábel. Ak je poškodený kábel, musí sa celá svetelná reťaz zlikvidovať. • Táto svetelná reťaz sa môže používať len spolu s dodaným adaptérom. Ak použijete akýkoľvek iný adaptér, môže sa svetelná reťaz poškodiť a zároveň hrozí riziko vzniku požiaru alebo úrazu. • Počas inštalácie vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. • Keď sa adaptér nepoužíva, odpojte ho od zdroja napájania. • Prepojovanie je možné vykonávať iba prostredníctvom dodaných konektorov. Všetky otvorené konce musia byť pred použitím riadne zaizolované.
Dekoratívne osvetlenie. Neslúži pre deti ako hračka a nie je určené na osvetlenie priestorov domácnosti.
Preškrtnutá smetná nádoba na kolieskach znamená, že sa musí označený tovar zlikvidovať samostatne od komunálneho odpadu. Odovzdaním označeného tovaru na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi pomáhate znižovať potenciálny škodlivý vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. Ďalšie informácie vám poskytne personál predajne JYSK.

FR Veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions et règlements de sécurité suivants. Pour éviter tous risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure sérieuse veuillez suivre les conseils d'utilisation.
• CE PRODUIT PEUT ÊTRE UTILISÉ EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR. Si vous le branchez sur une prise de courant extérieure, veillez à ce que les appareils de contrôle soient branchés sur une prise de courant extérieure étanche. • Retirez soigneusement l'article de l'emballage sans tirer dessus et sans l'endommager. • Assurez-vous que les ampoules LED ne sont pas recouvertes et qu'elles sont suffisamment espacées. • N'allumez pas l'article lorsqu'il se trouve dans l'emballage. • N'interconnectez pas les parties de cette guirlande lumineuse avec celles d'un autre fabricant. • N'essayez pas de remplacer les ampoules LED "non remplaçables". • Ne pas exposer à une source de chaleur directe, aux flammes ou immerger dans l'eau. • N'utilisez pas l'article si l'isolation ou le câble sont endommagés. Si le câble est endommagé, l'article doit être jeté. • Cet article doit être uniquement utilisé avec l'adaptateur électrique fourni. L'utilisation de tout autre adaptateur peut endommager l'article et créer un risque d'incendie ou de blessure. • Lors de l'installation, débranchez toujours la fiche du secteur. • Débranchez le transformateur du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé. • L'interconnexion ne doit être effectuée qu'en utilisant les connecteurs fournis. Toute extrémité ouverte doit être fermée avant l'utilisation.
Décoration lumineuse. Ceci n'est pas un jouet destiné aux enfants. L'article n'est pas destiné à l'éclairage intérieur des pièces.
Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix indique que les articles marqués doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. En mettant les articles marqués au recyclage, conformément aux réglementations locales, vous contribuez à réduire l'impact potentiellement nocif sur l'environnement et sur la santé humaine. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre magasin JYSK.

SI Pred uporabo pazljivo preberite vsa navodila in opozorila. Neupoštevanje vseh navedenih navodil lahko privede do električnega udara, požara ali resnih poškodb.
• IZDELEK SE LAHKO UPORABLJA V ZAPRTIH PROSTORIH IN NA PROSTEM. Če boste izdelek vklopili v vtičnico zunaj, poskrbite, da je krmilna naprava priključena v vtičnico, ki je zaščitena pred vodo. • Komplet lučk previdno brez natezanja odstranite iz embalaže in pazite, da ga ne poškodujete. • Zagotovite, da LED-žarnice niso prekrite ter da je okrog njih zadosten zračni pretok. • Ne prižigajte

FR
Cet appareil, et son cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

kompleta lučk, ko je v embalaži. • Dele te svetlobne verige ne povezujte s svetlobno verigo drugega proizvajalca. • Ne poskušajte zamenjati "nezamenljivih" LED-lučk. • Ne izpostavljajte jih neposrednemu viru toplote ali plamenu in ne potapljajte jih v vodo. • Tega kompleta lučk ne uporabljajte, če sta izolacija ali kabel poškodovana. Če je kabel poškodovan, morate komplet lučk zavreči. • Komplet lučk lahko uporabljate samo s priloženim električnim adapterjem. Uporaba katerega koli drugega adapterja lahko poškoduje komplet lučk in je lahko vzrok požara ali poškodbe. • Med namestitvijo vedno odklopite izdelek iz električnega omrežja. • Transformator izklopite iz el. omrežja, ko ga ne uporabljate. • Medsebojno povezavo lahko vzpostavljate le prek priloženih priključkov. Kakršne koli proste konce morate pred uporabo zavarovati.
Okrasna osvetlitev. Ta izdelek ni otroška igrača in ni namenjen za osvetlitev prostorov v gospodinjstvu.

Prečrtan smetnjak označuje, da je treba označene predmete odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov. S predajo označenih predmetov za recikliranje v skladu z lokalnimi predpisi pomagate zmanjšati morebitne škodljive vplive na okolje in zdravje ljudi. Za več informacij se obrnite na trgovino JYSK.

HR Uvijek pažljivo pročitajte sve upute i poruke upozorenja prije uporabe. Nepridržavanje svih navedenih uputa može rezultirati strujnim udarom, požarom ili teškim tjelesnim ozljedama.
• OVAJ PROIZVOD MOŽETE KORISTITI U ZATVORENOM I NA OTVORENOM. Ako proizvod priključite na utičnicu koja se nalazi na otvorenom, upravljački sklop mora biti priključen na vodootpornu utičnicu. • Pažljivo izvadite komplet svjetiljki iz ambalaže pazeći da ga ne rastežete i ne oštetite. • Osigurajte da LED žaruljice nisu prekrivene i da oko njih postoji dovoljan protok zraka. • Ne uključujte komplet svjetiljki dok se još nalazi u pakiranju. • Nemojte povezivati dijelove ovoga lanca sa žaruljicama s dijelovima lanca sa žaruljicama drugoga proizvođača. • Ne pokušavajte zamijeniti LED žaruljice koje nisu zamjenjive. • Ne izlažite proizvod izravnoj sunčevoj svjetlosti i plamenu i ne uranjajte ga u vodu. • Ne koristite ovaj komplet svjetiljki ako mu je oštećena izolacija ili kabel. Ako je kabel oštećen, komplet svjetiljki se više ne smije upotrebljavati. • Ovaj komplet svjetiljki smijete upotrebljavati samo s priloženim strujnim prilagodnikom. Uporaba bilo kojeg drugog strujnog prilagodnika može oštetiti komplet svjetiljki te uzrokovati opasnost od požara ili ozljeda. • Prije postavljanja proizvoda uvijek ga iskopčajte iz napajanja. • Iskopčajte pretvarač iz napajanja ako ne koristite proizvod. • Povezivanje je dopušteno samo s pomoću priloženih priključaka. Svi otvoreni krajevi moraju se izolirati prije upotrebe.
Dekorativno osvjetljenje. Nije dječja igračka niti je namijenjeno osvjetljavanju prostorija u kućanstvu.

Prekrižena kanta za otpad s kotačima ukazuje na to da se označeni predmeti moraju odlagati odvojeno od kućnog otpada. Predajom označenih predmeta za recikliranje u skladu s lokalnim propisima pomažete u smanjenju potencijalnog štetnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi. Za više informacija kontaktirajte JYSKovu trgovinu.

IT Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso. Il mancato rispetto delle istruzioni riportate su questo foglietto comporta il rischio di scariche elettriche, incendio o lesioni gravi.
• QUESTO PRODOTTO È ADATTO SIA PER INTERNI CHE ESTERNI. Se l'apparecchio è collegato a una presa esterna, assicurarsi che questa sia impermeabile. • Estrarre delicatamente le luci dall'imballaggio senza tirarle o danneggiarle. • Assicurarsi che le lampadine LED non siano coperte e che dispongano di adeguata ventilazione. • Non accendere le luci all'interno dell'imballaggio. • Non collegare fra loro parti di questa catena luminosa con parti di catene luminose di un altro fabbricante. • Le lampadine LED non sono sostituibili. Non cercare di cambiarle. • Non esporre direttamente a fonti di calore, fiamme dirette né immergere nell'acqua. • Non usare la catena luminosa se il rivestimento isolante o il cavo sono danneggiati. Se il cavo è danneggiato, il prodotto deve essere eliminato. • Utilizzare la catena luminosa solo con il trasformatore incluso nella fornitura. Utilizzando altri trasformatori è possibile danneggiare la catena luminosa e provocare incendi o lesioni. • Durante le operazioni di installazione staccare sempre la catena dalla presa di corrente. • Staccare il trasformatore dalla presa di corrente quando la catena luminosa non viene utilizzata. • Connessioni fra una catena e l'altra devono essere effettuate solo utilizzando i connettori inclusi nella fornitura. Prima dell'uso coprire eventuali estremità libere.
Illuminazione decorativa. Non è un giocattolo, tenere lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzabile come illuminazione domestica.

Il bidone della spazzatura barrato indica che gli articoli contrassegnati devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Consegnando gli articoli contrassegnati per il riciclaggio in conformità alle normative locali contribuisci a ridurre il potenziale impatto dannoso sull'ambiente e sulla salute umana. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo negozio JYSK.

ES Lea atentamente todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto. El incumplimiento de las instrucciones descritas puede dar lugar a descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.
• ESTE PRODUCTO SE PUEDE UTILIZAR EN EL INTERIOR O EL EXTERIOR. Si está conectado a un enchufe exterior, asegúrese de que el dispositivo de control está conectado a un enchufe exterior impermeable. • Retire con cuidado la cadena de luces del embalaje sin estirarla o dañarla. • Asegúrese de que las bombillas LED no están cubiertas y disponen de la ventilación adecuada. • No encienda la cadena de luces dentro del embalaje. • No conecte los componentes de la cadena de luces con componentes de una cadena de luces de otro fabricante. • No sustituya las bombillas LED «no reemplazables». • No exponga el producto al calor directo, a llamas, ni lo sumerja en agua. • No utilice la cadena de luces si el aislamiento o el cable están dañados. Si el cable está dañado, se debe desechar la cadena de luces. • Esta cadena de luces solo se puede utilizar con el adaptador de corriente suministrado. El uso de otros adaptadores puede dañar la cadena de luces y conllevar el riesgo de incendio o lesiones. • Desconéctela siempre de la red eléctrica mientras lo esté instalando. • Desconecte el transformador de la red eléctrica cuando no se esté utilizando. • La conexión se debe hacer únicamente con los conectores suministrados. Se debe sellar cualquier extremo abierto antes de usarlo.
Iluminación decorativa. No debe ser usado por niños como juguete y no está diseñado como iluminación para una habitación de la casa.

El contenedor de basura tachado con un aspa indica que los artículos marcados deben eliminarse por separado de la basura doméstica. Al entregar los artículos marcados para su reciclaje, de acuerdo con la legislación local, se ayuda a reducir el posible impacto perjudicial en el medioambiente y en la salud humana. Para obtener más información, póngase en contacto con su tienda JYSK.

BA Pažljivo pročitajte sve upute i upozorenja prije početka korištenja. Nepridržavanje bilo koje od navedenih uputa može dovesti do električnog udara, požara ili ozbiljnih povreda.
• OVAJ PROIZVOD SE MOŽE KORISTITI U ZATVORENOM I NA OTVORENOM. Ako koristite utičnicu na otvorenom, uvjerite se da kontrolni sklop priključen na vodootpornu utičnicu. • Pažljivo izvadite komplet za osvjetljavanje iz pakovanja bez istezanja i oštećivanja. • Uvjerite se da LED sijalice nisu prekrivene i da je omogućen protok zraka oko njih. • Ne uključujte komplet za osvjetljavanje dok je u pakovanju. • Ne spajajte dijelove komplета za osvjetljenje sa dijelovima kompleta za osvjetljenje od drugog proizvođača. • Ne pokušavajte zamijeniti "nezamjenjive" LED sijalice. • Ne izlažite proizvod direktnom zagrijavanju, plamenu i ne potapajte ga u vodu. • Ne koristite komplet za osvjetljavanje ako je oštećena izolacija ili kabl. Ako dođe do oštećenja kabla, komplet za osvjetljavanje treba odložiti. • Komplet za osvjetljavanje se smije koristiti samo sa priloženim ispravljačem. Korištenje bilo kojeg drugog ispravljača može dovesti do oštećenja kompleta za osvjetljavanje uz opasnost od požara i povrede. • Uvijek iskopčajte kabl iz utičnice prilikom postavljanja. • Iskopčajte transformator iz utičnice kada se proizvod ne koristi. • Spajanje će se napraviti samo upotrebom isporučenih priključaka. Svi krajevi moraju biti izolovani prije upotrebe.
Dekorativna svjetla. Deca ga ne smeju koristiti kao igračku i nije namenjeno za osvetljenje prostorija u domaćinstvu

Simbol prekrižene kante ukazuje na to da se označeni predmeti moraju odložiti u otpad odvojeno od kućnog otpada. Ako označene predmete odnesete na reciklažu u skladu sa lokalnim propisima, pomažete u smanjenju potencijalnog štetnog utjecaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Za više informacija kontaktirajte JYSK prodavnicu.

RS Pažljivo pročitajte sva uputstva i upozorenja pre upotrebe. Ukoliko se ne slede sva navedena uputstva, posledice mogu biti električni udar, požar ili ozbiljna povreda.
• OVAJ PROIZVOD MOŽE DA SE KORISTI I U ZATVORENOM I NA OTVORENOM. Ako je uključen u utičnicu koja se nalazi napolju, postarajte se da kontrolna oprema bude uključena u vodootpornu spoljnu utičnicu za struju. • Pažljivo izvadite komplet svetiljki iz pakovanja, a da ga ne rastegnete i ne oštetite. • Postarajte se da LED sijalice ne budu ničim prekrivene i da oko njih postoji adekvatan protok vazduha. • Nemojte uključivati komplet svetiljki dok je još uvek u pakovanju. • Nemojte da povezujete delove ovog niza lampica sa delovima niza lampica drugog proizvođača. • Nemojte pokušavati da zamenite LED sijalice koje nisu zamenljive. • Nemojte proizvod izlagati direktnoj toploti, plamenu i nemojte ga potapati u vodu. • Nemojte koristiti ovaj komplet svetiljki ako su izolacija ili kabl oštećeni. Ako je kabl oštećen, komplet svetiljki se mora baciti. • Ovaj komplet svetiljki se sme koristiti isključivo sa priloženim strujnim adapterom. Upotreba bilo kog drugog adaptera može da ošteti komplet svetiljki i da prouzrokuje opasnost od požara ili povrede. • Uvek isključite proizvod iz struje kada ga instalirate. • Isključite transformator iz utičnice za struju kada se proizvod ne koristi. • Povezivanje sme da se obavlja samo pomoću isporučenih konektora. Krajevi koji nisu povezani moraju da se izoluju pre upotrebe.Dekorativno osvetljenje. Nije dečija igračka i nije namenjeno za osvetljavanje prostorija u domaćinstvu.

Simbol precrtane kante za otpatke ukazuje na to da označene stavke moraju da se odlože u otpad odvojeno od otpada iz domaćinstva. Predavanjem označenih stavki za recikliranje u skladu sa lokalnim propisima pomažete da se umanji potencijalni škodljiv uticaj po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Za više informacija, obratite se najbližoj JYSK prodavnici.

UA Завжди уважно читайте інструкції перед використанням. Невиконання всіх наведених інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або серйозної травми.
• ЦЕЙ ПРОДУКТ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ У ПРИМІЩЕННІ І НАДВОРІ. При підключенні до розетки на вулиці переконайтеся, що регулятор потужності підключений до розетки, захищеної від вологи. • Діставайте гірлянду з упаковки обережно, щоб не подряпати та не пошкодити її. • Переконайтеся, що світлодіодні лампочки нічим не накриті та перевірте, чи забезпечено для них належну вентиляцію. • Перш ніж вмикати гірлянду, треба дістати її з упаковки. • Не об'єднуйте частини цієї гірлянди в один ланцюг із гірляндою іншого виробника. • Світлодіодні лампочки заміняти не можна. Не намагайтеся їх замінити. • Бережіть від джерел прямого тепла, вогню та не занурюйте у воду. • Не використовуйте гірлянду, якщо пошкоджено ізоляцію чи кабель. Якщо кабель пошкоджено, гірлянду використовувати не можна. • Гірлянду можна використовувати лише із блоком живлення, що входить до комплекту поставки. Використання іншого блоку живлення може призвести до пошкодження гірлянди та ризику пожежі або травмування. • Під час установки завжди від'єднуйте гірлянду від мережі. • Від'єднуйте трансформатор від мережі, коли він не використовується. • Об'єднання в один ланцюг має здійснюватись лише з використанням конекторів із комплекту постачання. Перед використанням усі відкриті кінці мають бути ізольовані. Декоративне освітлення. Забороняється використовувати в якості іграшки для дітей і для побутового освітлення приміщень.

Перекреслений сміттєвий бак на колесах вказує на те, що відмічені предмети слід утилізувати окремо від побутових відходів. Передаючи позначені предмети на переробку згідно з місцевими нормами, ви зменшуєте потенційний шкідливий вплив на навколишнє середовище та здоров'я людей. Для отримання додаткової інформації звертайтеся до вашого магазину JYSK.

RO Citiți cu atenție toate instrucțiunile și avertismentele înainte de utilizare. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendii sau vătămări grave.
• ACEST PRODUS POATE FI UTILIZAT ÎN INTERIOR ȘI ÎN EXTERIOR Dacă îl conectați la o priză în exterior, verificați ca dispozitivul de control să fie conectat la o priză de alimentare impermeabilă, pentru exterior. • Scoateți cu atenție setul de lumini din pachet fără a-l întinde sau a-l deteriora. • Verificați ca becurile LED să nu fie acoperite și să dispună de o aerisire corespunzătoare. • Nu porniți setul de lumini când este în ambalaj. • Nu conectați componentele instalației de lumini cu alte componente din instalația de lumini a altui producător. • Nu încercați să înlocuiți becurile LED care nu sunt înlocuibile. • Nu expuneți la căldură sau flacără directă și nu scufundați în apă. • Nu utilizați setul de lumini dacă izolația sau cablul este deteriorat. În cazul în care cablul este deteriorat, setul de lumini trebuie aruncat. • Setul de lumini trebuie utilizat numai cu adaptorul de alimentare furnizat. Utilizarea altor adaptoare poate deteriora setul de lumini și poate crea un risc de incendiu sau vătămare • Deconectați întotdeauna de la rețeaua de alimentare în timpul instalării. • Deconectați transformatorul de la rețeaua de alimentare când nu este utilizat. • Puteți face legături doar cu ajutorul conectorilor furnizați. Terminațiile deschise trebuie izolate înainte de utilizare.
Lumini decorative. Nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor și nu este conceput pentru iluminarea locuinței.

Coșul cu roți marcat cu o cruce indică faptul că articolele marcate trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Prin predarea articolelor marcate pentru reciclare, în conformitate cu reglementările locale, contribuiți la reducerea impactului potențial dăunător asupra mediului și a sănătății oamenilor. Pentru mai multe informații, contactați magazinul JYSK.

BG Моля, прочетете внимателно всички инструкции и предупреждения преди употреба. Неспазването на всички изброени инструкции може да доведе до електрически шок, пожар или сериозно нараняване.
• ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАКРИТО И НА ОТКРИТО. Ако е свързан към външен контакт, моля, уверете се, че управляващата техника е свързана във водоустойчив външен електрически контакт. • Внимателно отстранете комплекта светлини от опаковката, без да го опъвате или повреждате. • Уверете се, че светодиодните крушки не са покрити и имат адекватен въздушен поток. • Не включвайте комплекта светлини, докато е в опаковката. • Не свързвайте частите на тази светлинна верига с части на светлинна верига на друг производител. • Не опитвайте да сменяте несменяемите светодиодни крушки. • Не излагайте на директна топлина или пламъци и не потапяйте във вода. • Не използвайте комплекта светлини, ако изолацията или кабелът са повредени. Ако кабелът е повреден, комплектът светлини трябва да бъде изхвърлен. • Този комплект светлини трябва да се използва само с приложения захранващ адаптор. Използването на други адаптери може да повреди комплекта светлини и да създаде риск от пожар или нараняване. • Винаги прекъсвайте връзката с мрежовото захранване, докато инсталирате. • Прекъснете връзката на трансформатора от мрежата, когато не се използва. • Свързването трябва да се извършва само чрез използване на предоставените конектори. Всички открити краища трябва да се запечатат преди употреба.
Декоративно осветление. Да не се използва като играчка от деца. Продуктът не е предназначен за осветяване на помещения у дома.

Символът със зачертана с кръст кофа за боклук на колелца указва, че маркираните артикули трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци. Като предавате маркирани артикули за рециклиране в съответствие с местните разпоредби, вие помагате за намаляване на потенциалното вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. За повече информация се свържете с близкия до вас магазин на JYSK.

GR Διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις προσεκτικά πριν από τη χρήση. Η μη τήρηση όλων των οδηγιών που παρατίθενται μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή σοβαρό τραυματισμό.
• ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Αν συνδεθεί σε πρίζα εξωτερικού χώρου, φροντίστε ο σταθεροποιητής να συνδεθεί σε αδιάβροχη πρίζα ρεύματος εξωτερικού χώρου. • Βγάλτε προσεκτικά το σετ λυχνιών από τη συσκευασία, χωρίς να το τεντώσετε ή να του προκαλέσετε ζημιά. • Βεβαιωθείτε ότι οι λυχνίες LED δεν είναι καλυμμένες και ότι υπάρχει επαρκής ροή αέρα. • Μην θέσετε σε λειτουργία το σετ λυχνιών ενώ βρίσκεται στη συσκευασία. • Μην συνδέετε τμήματα αυτής της σειράς με φωτάκια με τμήματα σειράς με φωτάκια άλλου κατασκευαστή. • Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε τις "μη αντικαθιστούμενες" λυχνίες LED. • Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεση θέρμανση ή φλόγα και μην το βυθίζετε στο νερό. • Μην χρησιμοποιείτε το σετ λυχνιών αν υπάρχει ζημιά στη μόνωση ή στο καλώδιο. Αν το καλώδιο έχει ζημιά, το σετ λυχνιών πρέπει να απορριφθεί. • Αυτό το σετ λυχνιών πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τον παρεχόμενο προσαρμογέα ρεύματος. Η χρήση άλλου προσαρμογέα μπορεί να καταστρέψει το σετ λυχνιών και να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή τραυματισμού. • Αποσυνδέετε πάντα από την παροχή ρεύματος κατά την εγκατάσταση. • Αποσυνδέετε το μετασχηματιστή από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείται. • Η σύνδεση πραγματοποιείται μόνο χρησιμοποιώντας τους παρεχόμενους συνδέσμους. Οι ανοικτές άκρες πρέπει να μονώνονται πριν από τη χρήση.
Διακοσμητικός φωτισμός. Δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ως παιχνίδι ή για τον φωτισμό οικιακού χώρου.

Ο διαγραμμένος τροχοφόρος κάδος υποδεικνύει ότι τα επισημασμένα προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Παραδίδοντας τα επισημασμένα προϊόντα για ανακύκλωση, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, συμβάλλετε στη μείωση των πιθανών επιβλαβών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό σας κατάστημα JYSK.

PT Por favor, leia todas as instruções e avisos com cuidado antes da respectiva utilização. O incumprimento das instruções podem causar choques elétricos, incêndios ou lesões graves.
• ESTE PRODUTO PODE SER UTILIZADO NO INTERIOR E NO EXTERIOR. Se o ligar a uma tomada no exterior, certifique-se que o dispositivo de controlo esteja ligado a uma tomada de corrente de exterior resistente à água. • Com cuidado remova toda a corrente de luzes da embalagem sem alongar ou danificar. • Certifique-se que as lâmpadas LED não estejam tapadas e que tenham corrente de ar suficiente. • Não ligue a luz enquanto o artigo ainda estiver no interior da embalagem. • Não ligue partes desta corrente de luzes a partes de uma corrente de luzes de outro fabricante. • Não substitua as lâmpadas LED "não substituíveis". • Não exponha ao calor direto, fogo e não emerja na água. • Não use a corrente de luzes se o isolamento ou o cabo estiverem danificados. Caso o cabo apresente algum defeito, deverá eliminar a luminária. • A corrente de luzes apenas pode ser usada com o adaptador de alimentação fornecido. O uso de outros adaptadores pode danificar a corrente de luzes e causar o risco de incêndio ou ferimentos. • Antes de instalar, desligue-a sempre da corrente. • Desligue o transformador da corrente, se não estiver em uso. • A ligação apenas deve ser feita mediante a utilização dos conectores juntamente fornecidos. Todas as extremidades abertas devem ser seladas antes da utilização.
Iluminação decorativa. Não deve ser utilizada por crianças como brinquedo e não se destina à iluminação de espaços domésticos.

O contentor de lixo barrado com uma cruz indica que os artigos assinalados devem ser eliminados separadamente dos resíduos domésticos. Ao entregar os artigos assinalados para reciclagem de acordo com os regulamentos locais, está a ajudar a reduzir o potencial impacto nocivo para o ambiente e para a saúde humana. Para mais informação, contacte a sua loja JYSK.

RU Перед использованием внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями и предупреждениями. Несоблюдение всех приложенных инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару или серьезной травме.
• ЭТО ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК В ПОМЕЩЕНИИ, ТАК И НА УЛИЦЕ. При подключении к розетке на улице убедитесь, что регулятор мощности подключается к сетевой розетке, защищенной от влаги. • Аккуратно достаньте гирлянду из упаковки так, чтобы не растянуть и не повредить гирлянду. • Проверьте, чтобы лампочки не были ничем закрыты и имели достаточный приток воздуха. • Не включайте в сеть гирлянду, не извлеченную из упаковки. • Не соединяйте части этой гирлянды с частями гирлянд других производителей. • Не пытайтесь заменить незаменяемые светодиодные лампочки. • Берегите устройство от воздействия тепла, огня или погружения в воду. • Не используйте гирлянду в случае повреждения изоляции или кабеля. При повреждении кабеля гирлянду необходимо выбросить. • Использовать гирлянду можно только с прилагаемым блоком питания. Использование любого другого блока питания может повредить гирлянду и привести к пожару или травме. • При установке всегда отключайте устройство от электропитания. • После использования отключайте трансформатор от источника питания. • Соединение допускается только с использованием прилагаемых соединительных разъемов. Все оголенные концы проводов следует изолировать перед использованием.
Декоративное освещение. Не является детской игрушкой. Не использовать для освещения внутри жилых помещений.

Перечеркнутый мусорный контейнер на колесах указывает на необходимость утилизации отдельно от бытовых отходов. Передавая помеченные изделия на переработку в соответствии с местными правилами, вы помогаете снизить потенциальное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Для получения подробной информации свяжитесь с вашим магазином JYSK.

TR Lütfen kullanmadan önce tüm talimatları ve uyarıları dikkatli bir şekilde okuyun. Talimatların tümüne uyulmaması elektrik şoku, yangın tehlikesi veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir.
• BU ÜRÜN İÇ VE DIŞ MEKANLARDA KULLANILABİLİR. Dış mekandaki bir prize takılırsa, lütfen kontrol dişlisinin su geçirmeyen bir dış mekan prizine takıldığından emin olun. • Aydınlatma takımını zorlamadan veya takıma zarar vermeden dikkatle paketinden çıkarın. • LED ampullerin üzerinin kapanmadığından ve yeterli hava akışının bulunduğundan emin olun. • Paketinden çıkarmadan aydınlatma takımının ışığını açmayın. • Bu ışık zincirinin parçalarını başka bir üreticinin ışık zinciri parçalarıyla birbirine bağlamayın. • "Değiştirilemez" LED ampulleri değiştirmeye çalışmayın. • Doğrudan ısıya veya ateşe maruz bırakmayın ve suya batırmayın. • İzolasyonu veya kablosu hasar görmüşse aydınlatma takımını kullanmayın. Kablo hasar görürse ışık takımının atılması gerekir. • Bu aydınlatma takımı yalnızca beraberinde sunulan güç adaptörü ile birlikte kullanılmalıdır. Başka bir adaptörün kullanılması aydınlatma takımına zarar verebilir ve yangın veya yaralanma tehlikesine neden olabilir. • Yerleştirirken her zaman fişini prizden çekin. • Kullanmadığınızda transformatörü prizden çekin. • Birbirine bağlama işlemi yalnızca ürünle birlikte verilen bağlayıcılarla gerçekleştirilmelidir. Tüm açık uçlar kullanımdan önce mutlaka yalıtılmalıdır.
Dekoratif aydınlatma. Çocukların oyuncak olarak kullanması ve ev için oda aydınlatması amaçlı değildir.

Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu, işaretli öğelerin evsel atıklardan ayrı olarak imha edilmesi gerektiğini gösterir. İşaretli öğeleri yerel düzenlemelere göre geri dönüşüm için teslim ederek, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası zararlı etkilerin azaltılmasına yardımcı olursunuz. Daha fazla bilgi için lütfen JYSK mağazanızla görüşün.

CN 请在使用前阅读所有说明与警告。如不遵循列出的所有说明，将有可能造成电击、火灾或严重伤害
•本产品可在室内和室外使用。如果在室内插接电源，请确保将控制装置电源插入防水的室外电源插座中。•将灯组从包装中小心取出，注意不要拉拽或损坏灯具。•确保 LED 灯泡未挡住，并且通风良好。•装饰灯组包装未打开之前，不得打开电源。•不要将该灯链的部件与其他制造商所产灯链的部件互连在一起。•切勿尝试更换"不可更换"的 LED 灯泡。•切勿直接受热或者浸入水中。•当绝缘装置或电线受损时，请勿使用本灯组。如果电线损坏，必须弃用灯组。•此灯组只能使用配套提供的电源适配器。使用任何其他适配器将有可能损坏灯组，并且可能导致火灾或人员受伤危险。•安装时务必始终断开与总电源的连接。•不使用时，断开变压器与总电源连接。•只能使用提供的连接器进行互连。使用前必须密封所有开口端。
装饰灯具。不可作为儿童玩具，不适于家庭室内照明

打叉的带轮垃圾桶图标表示：相关标记物品必须与生活垃圾分开处置。按照当地法规要求送回相关标记物品进行回收利用，有助于减少对环境的不良影响，守护人类健康。欲了解更多信息，请与 JYSK 门店联系。

AR يُرجى قراءة جميع التعليمات والتحذيرات بعناية قبل الاستخدام. قد يؤدي عدم اتباع جميع التعليمات المدرجة إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو إصابة خطيرة. يمكن استخدام هذا المنتوج في الأماكن المغطاة والأماكن المكشوفة. إذا تم توصيل معدات التحكم بمقبس خارجي، فيُرجى التأكد من توصيلها بمقبس كهربائي خارجي مقاوم للماء. قم بإخراج طقم الضوء بعناية من العبوة دون تمديده أو إتلافه. تأكد من أنّ لمبات LED غير مغطاة ولديها معدل تدفق كافٍ للهواء. لا تقم بتشغيل طقم الضوء أثناء وجوده في العبوة. لا تقم بإجراء عملية ربط بين أجزاء من سلسلة الإضاءة هذه بأجزاء من سلسلة الإضاءة الخاصة بشركة مصنعة أخرى. لا تحاول استبدال لمبات LED "غير القابلة للاستبدال". امتنع عن تعريضها للحرارة أو اللهب المباشر أو غمرها في الماء. لا تستخدم طقم الضوء إذا كان العزل أو الكابل تالفًا. إذا كان الكابل تالفًا، يجب التخلص من طقم الضوء. يجب عدم استخدام طقم الضوء هذا إلا مع محول الكهرباء المزود معه. قد يؤدي استخدام أي محولات أخرى إلى تلف طقم الضوء والتسبب في حدوث خطر الحريق أو الإصابة. افصل المعدات دائمًا من مصدر التيار الكهربائي أثناء التركيب. افصل المحول من مصدر التيار الكهربائي عندما لا يكون قيد الاستخدام. يجب إجراء عملية الربط البيني باستخدام الموصلات المرفقة فقط. يجب إغلاق أي أطراف مفتوحة بإحكام قبل الاستخدام. أضواء زينة. ليست مخصصة للاستخدام من قِبل الأطفال كلعبة وليس الغرض منها إضاءة الغرف المنزلية.

تشير سلة المهملات ذات العجلات المشطوبة إلى أنه يجب التخلص من العناصر المميزة بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. ومن خلال تسليم العناصر المميزة لإعادة التدوير، وفقًا للوائح التنظيمية المحلية، إنك تساعد على تقليل التأثير الضار المحتمل على البيئة وعلى صحة الإنسان. لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع متجر JYSK المحلي في منطقتك.